



## ELEGANT WELLNESS BATHROOM SCALES

---

BÁSCULA DE BAÑO ELEGANT WELLNESS



## WELCOME

---

Thank you for choosing our bathroom scales. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident-prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

## IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

---

Use the device only as described in the instructions. The company will not be held responsible for any damages which may derive from an improper use.

- Danger of suffocation! Please keep the packaging material away from children and animals.
- Always check the device for damage before each use. Do not use it if it has visible signs of damage and do not attempt to repair it yourself, please contact your distributor.
- Do not let the device come in contact with hot surfaces, avoid proximity to open fires and all types of heat and sources of ignition.
- The scales are slippery when wet. Do not use the device with wet feet, on a wet surface or when there is excessive humidity.
- Always place the device on a firm, dry, level surface. Soft surfaces, such as carpets, may distort the result.
- DO NOT strike, shake or drop the scales to avoid damaging the product.
- Do not stand on the edge of the scales to avoid falling down.
- Please, do not jump or stamp on the product and avoid dropping it, as it is a highly precise electronic instrument.
- Never immerse the device in water or other liquids. Should the device fall into water, have it checked by an expert before using it again. It may cause electric shock or other injuries.
- Keep the device away from electromagnetic fields (mobile phones, remote controls etc.) that can interfere with the accuracy.
- This product is not "legal for trade" verified and is not designed for commercial use.
- The maximum weight limit is 180 kg. Please, do not overload the scales to prevent damaging the sensors.

- This device should not be used to diagnose or treat any medical condition.
- Always consult your primary care physician to determine what is ideal for you.

## PROPER HANDLING OF BATTERIES

---

### WARNING

Batteries can be deadly if swallowed. Please, keep the batteries and the device out of the reach of children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.

- The battery compartment is located on the bottom of the scales. Remove the protective strip to activate the scales.
- Should a battery have leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid.
- In case of accidental contact, rinse abundantly with water and seek medical attention.
- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the device and on the batteries are clean; clean them if necessary.
- Only use the battery type specified in the technical specifications.
- Replace all of the batteries at the same time. Do not use different types or brands of batteries, or batteries with different capacities. When replacing the batteries, please note the correct polarity (+/-).
- Please remove the batteries if you are not going to use the device for an extended period of time. This will prevent any damage to the device if the battery leaks.
- Remove dead batteries from the device immediately. Clean the contacts before you insert a new battery.
- Never reactivate, dismantle, throw into fire, short-circuit or immerse the batteries.

### Replacing the batteries

When your scales display the message "**Lo**", please replace the batteries. This device requires 2x AAA batteries.

1. Open the battery compartment located on the back of the scales.
2. Remove the used batteries and insert the new ones. Pay attention to the polarity in order to place them the right way around.
3. Close the battery compartment. The lid must audibly click into place.

## GETTING STARTED

---

Weigh yourself without any clothing and barefoot. To make it easier to compare results, it is advisable to always weigh yourself at the same time (preferably in the morning, after going to the toilet and before eating) and under the same circumstances.

The measured values may be distorted if you measure yourself immediately after exercising or if you have not eaten and/or drunk enough over the day.

### Setting the measurement units

You can choose whether the weight should be displayed in kilograms (kg), pounds (lb) or stones (st). Simply press the measurement unit button, located inside the battery compartment to choose your preferred unit.

### Conventional weighing

1. Tap your foot on the scales to activate the display.
2. Wait until the screen displays 'O.O' (kg /lb/ st).
3. Step on the scales and stand still until it displays your weight.
4. The scales will turn off automatically after 8 seconds idle.

## CLEANING AND STORAGE

---

Never immerse the scales in water when cleaning. Wipe the outer surface of the device with a soft, damp cloth and some mild detergent. Never use abrasive cleaners or scourers.

If you are not going to use the scales for an extended period of time, please remove the batteries.

Store in a cool, dry place protected from direct sunlight.

Do not store in an upright position and do not place heavy things on top of the scales when not in use.

## ERROR MESSAGES

<b>Lo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Low battery.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please replace the batteries.</li> </ul>
<b>Err</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum capacity (180 kg) has been exceeded.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please, step off the scales.</li> </ul>

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Characteristics	
Dimensions	300X300X22 mm
Batteries	2xAAA batteries
Display	75x30mm
Max. Weight	180 kgs
Min. Weight	5 kgs
Division	100 g
Material	Tempered glass



In compliance with Directives: 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

## BIENVENIDO

---

Gracias por elegir nuestra báscula de baño. Antes de utilizar este dispositivo y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

Utilice el dispositivo sólo como se describe en las instrucciones. La empresa no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de un uso indebido.

- ¡Peligro de asfixia! Por favor, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y los animales.
- Compruebe siempre que el dispositivo no esté dañado antes de cada uso. No lo utilice si tiene signos visibles de daños y no intente repararlo usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor.

No permita que el dispositivo entre en contacto con superficies calientes, evite la proximidad a fuegos abiertos y a todo tipo de calor y fuentes de ignición.

- La báscula es resbaladiza cuando está mojada. No utilice el aparato con los pies mojados, sobre una superficie mojada o cuando haya demasiada humedad.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie firme, seca y nivelada. Las superficies blandas, como las alfombras, pueden alterar el resultado.
- NO golpee, sacuda ni deje caer la báscula para no dañar el producto.
- No se ponga en el borde de la báscula para evitar caerse.
- Por favor, no salte sobre el producto ni lo pise bruscamente y evite que se caiga, ya que se trata de un instrumento electrónico de alta precisión.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. Si el dispositivo cae en el agua, pídale a un experto que lo revise antes de volver a utilizarlo. Puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.
- Mantenga el dispositivo alejado de campos electromagnéticos (teléfonos móviles, mandos a distancia, etc.) que puedan interferir con la precisión.

- Este producto no está verificado como "legal para el comercio". Uso exclusivamente doméstico. El límite de peso máximo es de 180 kg. Por favor, no sobrecargue la báscula para evitar dañar los sensores.
- Este dispositivo no debe utilizarse para diagnosticar o tratar ninguna afección médica.
- Siempre consulte con su médico para determinar qué es lo ideal para usted.

## MANEJO ADECUADO DE LAS PILAS

---

### ADVERTENCIA

Las pilas pueden ser mortales si se ingieren. Por favor, mantenga las pilas y el dispositivo fuera del alcance de niños y animales. Si se traga una pila, busque asistencia médica inmediatamente.

- El compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior de la báscula. Retire la tira protectora para activar la báscula.
- En caso de que se haya realizado una fuga en la pila, no permita que el ácido de la pila entre en contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas.
- En caso de contacto accidental, enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica.

Antes de colocar las pilas, compruebe si los contactos del aparato y de las pilas están limpios; límpielos si fuera necesario.

- Utilice únicamente el tipo de pila indicado en las especificaciones técnicas.
- Cambie todas las pilas al mismo tiempo. No utilice diferentes tipos o marcas de pilas, o pilas con diferentes capacidades. Al cambiar las pilas, tenga en cuenta la polaridad correcta (+/-).
- Retire las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado. Esto evitará que se dañe el dispositivo si las pilas tienen fugas.
- Retire inmediatamente las pilas gastadas del aparato. Limpie los contactos antes de insertar una pila nueva.
- Nunca reactive, desmonte, arroje al fuego, cortocircuite o sumerja las pilas.

### Cambiar las pilas

Cuando su báscula muestra el mensaje "**Lo**", por favor, cambie las pilas. Este dispositivo necesita 2 pilas AAA.

1. Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior de la báscula.
2. Quite las pilas usadas e introduzca las nuevas. Preste atención a la polaridad para colocarlas correctamente.
3. Cierre el compartimento de las pilas. La tapa debe encajar audiblemente en su lugar.



## EMPECEMOS

---

Pésese sin ropa y descalzo. Para facilitar la comparación de los resultados, es aconsejable pesarse siempre a la misma hora (preferiblemente por la mañana, después de ir al baño y antes de comer) y en las mismas circunstancias.

Los valores medidos pueden verse distorsionados si se mide inmediatamente después de hacer ejercicio o si no ha comido y/o bebido lo suficiente durante el día.

### Configuración de las unidades de medida

Puede elegir si el peso debe mostrarse en kilogramos (kg), libras (lb) o stones (st). Simplemente presione el botón de unidad de medida, ubicado en el interior del compartimento de la batería, para elegir la unidad que prefiera.

### Pesado convencional

1. Toque la báscula con el pie para activar la pantalla.
2. Espere hasta que la pantalla muestre 'O. O' (kg / lb/ st).
3. Suba a la báscula y quédese quieto hasta que la pantalla le muestre el peso.
4. La báscula se apagará automáticamente después de 8 segundos de inactividad.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

---

Nunca sumerja la báscula en agua cuando la limpie. Limpie la superficie exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo y un poco de jabón suave. Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos.

Si no va a utilizar la báscula durante un período prolongado de tiempo, por favor, quite las pilas.

Guárdela en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa.

No guarde la báscula en posición vertical y no coloque objetos pesados encima de ella cuando no esté en uso.

## MENSAJES DE ERROR

<b>Lo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batería baja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor, cambie las pilas.</li> </ul>
<b>Err</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha excedido la capacidad máxima (180 kg).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor, bájese de la báscula.</li> </ul>


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Características</b>	
<b>Dimensiones</b>	300X300X22 mm
Pilas	2x Pilas AAA
Pantalla	75x30mm
Peso Máx.	180 kgs
Peso Mín.	5 kgs
División	100 g
Material	Cristal templado



-

Según las Directrices Europeas 2002/95CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecho, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.





Made in P.R.C.