

BY IKOHS



# CREATE

FACE WAVE

FACIAL CLEANSER  
USER MANUAL

**CREATE**

The life you want to live in



## FACE WAVE

**FACIAL CLEANSER - LIMPIADOR FACIAL**

|           |                |              |
|-----------|----------------|--------------|
| <b>EN</b> | <b>ENGLISH</b> | <b>4 - 5</b> |
|-----------|----------------|--------------|

|           |                |              |
|-----------|----------------|--------------|
| <b>ES</b> | <b>ESPAÑOL</b> | <b>6 - 7</b> |
|-----------|----------------|--------------|

|           |                  |              |
|-----------|------------------|--------------|
| <b>PT</b> | <b>PORTUGUÊS</b> | <b>8 - 9</b> |
|-----------|------------------|--------------|

|           |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|
| <b>FR</b> | <b>FRANÇAIS</b> | <b>10 - 11</b> |
|-----------|-----------------|----------------|

|           |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|
| <b>IT</b> | <b>ITALIANO</b> | <b>12 - 13</b> |
|-----------|-----------------|----------------|

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| <b>DE</b> | <b>DEUTSCH</b> | <b>14 - 15</b> |
|-----------|----------------|----------------|

|           |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|
| <b>NL</b> | <b>NEDERLANDS</b> | <b>16 - 17</b> |
|-----------|-------------------|----------------|

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| <b>PL</b> | <b>POLSKI</b> | <b>18 - 19</b> |
|-----------|---------------|----------------|

# ENGLISH

## WELCOME

Thank you for choosing our face cleansing brush. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to.

## WARNING


- Do not use during charging.
- Do not disassemble or modify the device.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the device on a high temperature environment and avoid direct sunlight.

## PRECAUTIONS

- Do not use silicon soluble or granular cleanser jointly with washing machine, so as not to damage the device.
- After use, rinse off with clear water and dry with a dry towel gently.
- If you have any discomfort skin condition, consult your doctor immediately.

## LIST OF PARTS

1. Cleansing hair
2. Weak power
3. On/Off button
4. Strong power
5. LED light
6. Massage hair
7. Charging plug



Cleansing hair: Deep facial cleansing

Massage brush. Promote blood circulation after cleansing.

## CLEANER BENEFITS

The brush head of the product is made of special material and craft processing. It plays a better role of cleaning and moisturizing. It not only makes use of comfort materials, but also adopts vibration technology to activate blood, so as to better achieve the effect of cleaning and beauty.

## CLEANER FUNCTION

- The head is made of special material and craft processing to penetrate and clean better into the pores.
- Use it with a cleaning product to clean your skin faster and more effectively.
- It has also a vibrating function to massage your skin.

## CLEANER FEATURE


- Special brush head and comfortable flexibility.
- High frequency vibration of 6000 times per minute.
- Compact shape and easy to carry.

## BATTERY MOUNT

1. Insert the power cord into the power socket.
2. Insert the USB into the power plug and then connect with the power supply or computer USB interface to charge.



Power socket



Power supply

## USAGE

Spread a suitable amount of cleanser on the face, turn on the cleaner, do the cleaning and massage adjusting the intensity with + and - buttons.

### Usage of cleaning mode



Apply some cleanser



Clean the cheek



Clean the forehead



Clean the nose



Clean the eyes and surrounding parts

### Usage of Soothing massage lifting mode



Between eyebrows



End of right eye



Between nose and lip (right)



Between nose and lip (left)



End of left eye

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

DC5V - 1A / 7.7 × 8.2 × 3.1 cm

## BIENVENIDO

Muchas gracias por elegir nuestro limpiador facial. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente.

## PRECAUCIÓN


- No lo utilice mientras se está cargando.
- No desmonte o modifique el aparato.
- Manténgalo alejado de los niños.
- No someta el limpiador a altas temperaturas y evite la luz directa del sol.

## PRECAUCIONES

- No use limpiadores con silicona soluble o granulados ni lo meta en la lavadora para no dañarlo.
- Después de usarlo, enjuáguelo y séquelo.
- Si padece de alguna afección cutánea molesta, consulte con su médico de inmediato.

## LISTADO DE PARTES

1. Filamentos de limpieza
2. Potencia baja
3. Botón encendido/apagado
4. Potencia alta
5. Luz LED
6. Filamentos de masaje
7. Entrada de alimentación



Filamentos de limpieza: Limpieza facial profunda.  
Cepillo de masaje: Favorece la circulación sanguínea.

## BENEFICIOS DEL LIMPIADOR

La elaboración artesanal del cabezal del producto cuenta con un material exclusivo. Desempeña un mejor papel en la limpieza y la hidratación de la piel. No solo cuenta con materiales de alto confort, sino también con tecnología de vibración para activar la circulación y alcanzar un mejor efecto de limpieza y belleza.

## FUNCIÓN DEL LIMPIADOR

- El material exclusivo y la elaboración artesanal del cabezal permiten una limpieza más profunda de los poros.
- Limpie su piel más rápido y de manera más efectiva con un producto limpiador.
- Cuenta con una función de vibración para masajear su piel.

## CARACTERÍSTICAS DEL LIMPIADOR


- Cepillo especial y flexibilidad de alto confort.
- Vibración de alta frecuencia (6000 veces por minuto).
- Forma compacta y fácil de transportar.

## USO DE LA BATERÍA

1. Inserte la clavija en la entrada de alimentación.
2. Inserte el USB en la toma de corriente y conéctelo a la red eléctrica o al ordenador para cargarlo.



Entrada de alimentación



Toma de corriente

## USO

Aplique una cantidad suficiente de limpiador en su cara, encienda el limpiador, realice la limpieza y el masaje ajustando la intensidad con los botones + y -.

### Uso del modo de limpieza



Aplique un poco de limpiador



Limpie las mejillas



Limpie la frente



Limpie la nariz



Limpie la zona de los ojos

### Uso del modo masaje relajante de efecto lifting



Entre las cejas



Extremo del ojo derecho



Entre nariz y labio (derecha)



Entre nariz y labio (izquierda)



Extremo del ojo izquierdo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DC5V - 1A / 7.7 x 8.2 x 3.1 cm

## BEM-VINDO

Muito obrigado por escolher o nosso mecanismo de limpeza facial. Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente estas instruções para a sua correta utilização.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de sofrer uma descarga elétrica, lesões e mesmo a morte se forem estritamente respeitadas.

## PRECAUÇÃO


- Não o utilize enquanto estiver a carregar.
- Não desmonte nem modifique o aparelho.
- Mantenha-o afastado das crianças.
- Não submeta o mecanismo de limpeza facial a altas temperaturas e evite a luz direta do sol.

## PRECAUÇÕES

- Não use mecanismos de limpeza facial com silicone solúvel ou granulados nem o coloque na máquina de lavar para não o danificar.
- Depois de usar, enxague-o e seque.
- Se padecer de alguma afeição cutânea irritante, consulte o seu médico de imediato.

## LISTA DE PEÇAS

1. Filamentos de limpeza
2. Potência baixa
3. Botão de energia
4. Potência alta
5. Luz LED
6. Filamentos de massagem
7. Entrada para alimentação



Filamentos de limpeza: Limpeza facial profunda.

Escova de massagem: Favorece a circulação sanguínea.

## BENEFÍCIOS DO MECANISMO DE LIMPEZA FACIAL

A elaboração artesanal da cabeça do produto conta com um material exclusivo. Desempenha um melhor papel na limpeza e a hidratação da pele. Não só conta com materiais de elevado conforto, mas também com tecnologia de vibração para ativar a circulação e alcançar um melhor efeito de limpeza e beleza.

## FUNÇÃO DO MECANISMO DE LIMPEZA FACIAL

- O material exclusivo e a elaboração artesanal da cabeça permitem uma limpeza mais profunda dos poros.
- Limpe a sua pele de forma mais rápida e eficaz com um produto de limpeza.
- Conta com uma função de vibração para massajar a sua pele.

## CARACTERÍSTICAS DO MECANISMO DE LIMPEZA FACIAL

- Escova especial e flexibilidade de elevado conforto.
- Vibração de alta frequência (6000 vezes por minuto).
- Forma compacta e fácil de transportar.

## UTILIZAÇÃO DA BATERIA

1. Insira a ficha na entrada para alimentação.
2. Insira o USB na tomada e ligue à rede elétrica ou ao computador para carregar.



Entrada para alimentação



Tomada

## UTILIZAÇÃO

Aplique uma quantidade suficiente de produto de limpeza no rosto, ligue o mecanismo de limpeza facial, realize a limpeza e a massagem ajustando a intensidade com os botões + e -.

### Utilização do modo de limpeza



Aplique um pouco de produto de limpeza



Limpe as bochechas



Limpe a testa



Limpe o nariz



Limpe a zona dos olhos

### Utilização do modo massagem relaxante de efeito lifting



Entre as sobrancelhas



Extremidade do olho direito



Entre nariz e lábio (direita)



Entre nariz e lábio (esquerda)



Extremidade do olho esquerdo

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CC 5 V - 1 A / 7,7 x 8,2 x 3,1 cm

## BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre nettoyeur facial. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ces consignes pour une bonne utilisation.

Les précautions de sécurité incluses, si elles sont strictement suivies, réduisent le risque d'électrocution, de lésions et de blessures mortelles.

## PRÉCAUTION


- Ne pas l'utiliser lorsqu'il est en charge.
- Ne pas démonter ou modifier l'appareil.
- Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas soumettre le nettoyeur à des températures élevées et éviter la lumière directe du soleil.

## PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de silicone soluble ou granulés et ne pas le placer dans la machine à laver au risque de l'endommager.
- Après utilisation, le rincer et le sécher.
- En cas d'affection cutanée gênante, consultez immédiatement votre médecin.

## LISTE DES PIÈCES

1. Filaments de nettoyage
2. Puissance faible
3. Bouton mise en marche/arrêt.
4. Puissance élevée
5. Témoin LED
6. Filaments de massage
7. Entrée d'alimentation



Filaments de nettoyage : nettoyage facial approfondi.  
Brosse de massage : favorise la circulation sanguine.

## AVANTAGES DU NETTOYEUR

L'élaboration artisanale de la tête du produit repose sur un matériau exclusif. Améliore le nettoyage et l'hydratation de la peau. En plus de ses matériaux très agréables, il est doté d'une technologie de vibration pour activer la circulation et obtenir un meilleur effet de nettoyage et de beauté.

## FONCTION DU NETTOYEUR


- Le matériau exclusif et l'élaboration artisanale de la tête permettent un nettoyage plus approfondi des pores.
- Nettoyez votre peau plus rapidement et plus efficacement avec un produit nettoyant.
- Il dispose d'une fonction de vibration pour masser votre peau.

## CARACTÉRISTIQUES DU NETTOYEUR


- Brosse spéciale et flexibilité pour un confort optimal.
- Vibrations à haute fréquence (6000 fois par minute).
- Forme compacte et facile à transporter.

## UTILISATION DE LA BATTERIE

1. Insérez la fiche dans l'entrée d'alimentation.
2. Insérez l'USB dans la prise de courant et la brancher au réseau électrique ou à l'ordinateur pour le charger.



Entrée d'alimentation



Prise de courant

## UTILISATION

Appliquer une quantité suffisante de nettoyant sur le visage, allumez le nettoyeur, effectuez le nettoyage et le massage en réglant l'intensité avec les boutons + et -.

### Utilisation du mode de nettoyage



Appliquer un peu de nettoyant



Nettoyez les joues



Nettoyez le front



Nettoyez le nez



Nettoyez la zone des yeux

### Utilisation du mode massage relaxant à effet lifting



Entre les sourcils



Extrémité de l'œil droit



Entre le nez et la lèvre (droite)



Entre le nez et la lèvre (gauche)



Extrémité de l'œil gauche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DC5V - 1A / 7,7 × 8,2 × 3,1 cm

## BENVENUTO

Grazie per aver scelto il nostro dispositivo per la pulizia del viso. Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per un uso corretto.

Le precauzioni di sicurezza indicate riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino di morte se rispettate rigorosamente.

## PRECAUZIONE


- Non utilizzarlo mentre sta caricando.
- Non smontare o modificare l'apparecchio.
- Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non sottoporre l'apparecchio alle alte temperature ed evitare la luce diretta del sole.

## PRECAUZIONI

- Non usare l'apparecchio con silicone solubile o granulati, né metterlo nella lavatrice per evitare di danneggiarlo.
- Sciacquare e asciugare dopo l'uso.
- Se si è affetti da qualche fastidioso problema cutaneo, consultare immediatamente il medico.

## ELENCO DELLE PARTI

1. Filamenti di pulizia
2. Potenza bassa
3. Tasto di accensione/spegnimento
4. Potenza alta
5. Luce LED
6. Filamenti di massaggio
7. Ingresso di alimentazione



Filamenti di pulizia: Pulizia facciale profonda.

Setole di massaggio: Favorisce la circolazione sanguigna.

## BENEFICI DEL DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL VISO

La produzione artigianale della testina del prodotto vanta l'utilizzo di un materiale esclusivo. Svolge una migliore pulizia e idratazione della pelle. Non solo ha materiali ad alto comfort, ma è anche dotata di una tecnologia di vibrazione per attivare la circolazione e ottenere un effetto di pulizia e bellezza migliore.

## FUNZIONE DEL DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL VISO

- Il materiale esclusivo e la produzione artigianale della testina permettono una pulizia più profonda dei pori.
- Deterga la pelle in modo più rapido ed efficace con un prodotto detergente.
- Ha una funzione di vibrazione per massaggiare la pelle.

## CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PULIZIA DEL VISO


- Setole speciali e flessibilità ad alto comfort.
- Vibrazione ad alta frequenza (6.000 volte al minuto).
- Forma compatta e facile da trasportare.

## USO DELLA BATTERIA

1. Inserire lo spinotto nell'entrata di alimentazione
2. Inserire l'USB nella presa di corrente e collegarlo alla rete elettrica o al computer per caricarlo.



Ingresso di alimentazione



Presa di corrente

## USO

Applicare una quantità sufficiente di detergente sul viso, accendere il dispositivo, realizzare la pulizia e il massaggio regolando l'intensità con i pulsanti + e -.

### Uso della modalità pulizia



Applicare una piccola quantità di detergente



Detergere le guance



Detergere la fronte



Detergere il naso



Detergere la zona occhi

### Uso della modalità massaggio rilassante a effetto lifting



Tra le sopracciglia



Estremità dell'occhio destro



Tra naso e bocca (destra)



Tra naso e bocca (sinistra)



Estremità dell'occhio sinistro

## SPECIFICHE TECNICHE

DC5V - 1A / 7.7 x 8.2 x 3.1 cm

## WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gesichtsreinigungsgerät entschieden haben. Lesen Sie bitte im Hinblick auf eine sachgemäße Verwendung vor Gebrauch des Geräts diese Anleitung aufmerksam durch.

Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei strikter Einhaltung das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen und Tod.

## VORSICHT


- Verwenden Sie es niemals, während es sich auflädt.
- Zerlegen oder manipulieren Sie das Gerät nicht.
- Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Setzen Sie das Reinigungsgerät keinen hohen Temperaturen aus und schützen Sie es vor direktem Sonnenlicht.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit löslichem Silikon oder Granulat und waschen Sie das Gerät nicht in der Waschmaschine.
- Spülen Sie es nach Gebrauch ab und trocknen Sie es.
- Wenn Sie an einer lästigen Hautstörung leiden, fragen Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt um Rat.

## TEILELISTE

1. Reinigungsnoppen
2. Leistung niedrig
3. Ein-/Aus-Taste
4. Leistung hoch
5. LED-Lampe
6. Massagenoppen
7. Stromanschlussbuchse



Reinigungsnoppen: Tiefenreinigung des Gesichts.  
Massagebürste: Regt die Durchblutung an.

## VORTEILE DES REINIGUNGSGERÄTS

Der Kopf des Geräts wurde aus einem exklusiven Material handwerklich hergestellt. Er optimiert die Reinigung und Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Er ist nicht nur aus Materialien hergestellt, die für hohen Komfort sorgen, sondern verfügt auch über eine Vibrationstechnologie, um die Durchblutung anzuregen und einen höheren Reinigungs- und Schönheitseffekt zu erzielen.

## FUNKTION DES REINIGUNGSGERÄTS

- Dank exklusivem Material und der handwerklichen Herstellung des Kopfes werden die Poren gründlicher gereinigt.
- Reinigen Sie Ihre Haut rascher und effizienter mit einem Reinigungsprodukt.
- Mit Vibrationsfunktion zur Massage der Haut.

## EIGENSCHAFTEN DES REINIGUNGSGERÄTS

- Biegsame Spezialbürste für hohen Komfort.
- Hochfrequenzvibration (6.000 Mal pro Minute).
- Kompakt und leicht zu transportieren.

## VERWENDUNG DES AKKUS

1. Stecken Sie den Stecker in die Stromanschlussbuchse.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in den Netzstecker und schließen Sie das USB-Kabel zum Aufladen an das Stromnetz oder den Computer an.



Stromanschlussbuchse



Netzstecker

## ANWENDUNG

Tragen Sie eine ausreichende Menge Reinigungsprodukt auf Ihr Gesicht auf. Schalten Sie das Reinigungsgerät ein und führen Sie die Reinigung und Massage durch. Regulieren Sie dabei die Intensität mit den Tasten + und -.

### Anwendung im Reinigungsmodus



Tragen Sie ein wenig Reinigungsprodukt auf.



Reinigen Sie die Wangen.



Reinigen Sie die Stirn.



Reinigen Sie die Nase.



Reinigen Sie die Augenpartie.

### Anwendung im Modus Entspannungsmassage mit Lifting-Effekt



Zwischen den Augenbrauen



Innenwinkel des rechten Auges



Zwischen Nase und Lippe (rechts)



Zwischen Nase und Lippe (links)



Innenwinkel des linken Auges

## TECHNISCHE DATEN

5 VDC - 1 A / 7,7 x 8,2 x 3,1 cm

## WELKOM

Heel erg bedankt voor het kiezen van onze gezichtsreiniger. Lees voor het gebruik van het apparaat deze instructies zorgvuldig door voor het juiste gebruik.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op elektrische schokken, letsel en zelfs de dood als ze strikt worden opgevolgd.

## VOORZICHTIGHEID


- Gebruik het niet tijdens het opladen.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet.
- Houd het uit de buurt van kinderen.
- Stel de reiniger niet bloot aan hoge temperaturen en vermijd direct zonlicht.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik geen oplosbare siliconen of korrelige schoonmaakmiddelen en doe het niet in de wasmachine om beschadiging te voorkomen.
- Na gebruik afspoelen en drogen.
- Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een vervelende huidaandoening heeft.

## ONDERDELEN LIJST

1. Filamenten reinigen
2. Laag vermogen
3. Aan / uit knop
4. Hoog vermogen
5. LED-licht
6. Massagestrengen
7. Stroomaansluiting



Filamenten reinigen: Diepe gezichtsreiniging.  
Massageborstel: Het bevordert de bloedcirculatie.

## SCHONERE VOORDELEN

De ambachtelijke uitwerking van de productkop heeft een exclusief materiaal. Het speelt een betere rol bij het reinigen en hydrateren van de huid. Het heeft niet alleen zeer comfortabele materialen, maar ook met vibratietechnologie om de bloedsomloop te activeren en een beter reinigings- en schoonheidseffect te bereiken.

## REINIGER FUNCTIE

- Het exclusieve materiaal en de ambachtelijke uitwerking van de kop zorgen voor een diepere reiniging van de poriën.
- Reinig uw huid sneller en effectiever met een reinigingsproduct.
- Het heeft een trilfunctie om je huid te masseren.

## EIGENSCHAPPEN REINIGER


- Speciale borstel en hoge comfortflexibiliteit.
- Hoogfrequente trillingen (6000 keer per minuut).
- Compacte vorm en makkelijk mee te nemen.

## BATTERIJ GEBRUIK

1. Steek de stekker in de voedingsingang.
2. Steek de USB in het stopcontact en sluit hem aan op het lichtnet of de computer om hem op te laden.



Stroomaansluiting



Plug

## GEBRUIK

Breng voldoende reinigingsmiddel aan op je gezicht, zet de reiniger aan, voer de reiniging uit en masseer door de intensiteit aan te passen met de + en - knoppen.

### De reinigingsmodus gebruiken



Breng een beetje schoner aan



Veeg de wangen schoon



Veeg het voorhoofd af



Schone neus



Maak de ogen schoon

### De ontspannende massage-modus gebruiken



Tussen de wenkbrauwen



Rechter ooghoek



Tussen neus en lip (rechts)



Tussen neus en lip (links)



Einde van het linkeroog

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

DC5V - 1A / 7.7 x 8.2 x 3,1 cm

## WITAMY

Bardzo dziękujemy za wybranie naszego produktu do oczyszczania twarzy. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapewnić jej prawidłowe użytkowanie.

Dołączone środki ostrożności zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym, obrażeń, a nawet śmierci, jeśli będą ściśle przestrzegane.

## UWAGA


- Nie używaj go podczas ładowania.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Trzymaj z dala od dzieci.
- Nie wystawiać środka czyszczącego na działanie wysokich temperatur i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj środków czyszczących z rozpuszczalnym silikonem lub granulami ani nie wkładaj ich do pralki, aby ich nie uszkodzić.
- Po użyciu spłucz i wysusz.
- Jeśli masz uciążliwy stan skóry, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

## LISTA CZĘŚCI

1. Czyszczenie włókien
2. Niska moc
3. Włącznik / wyłącznik
4. Wysoka moc
5. Światło LED
6. Masuj pasma
7. Wejście zasilania



Czyszczenie filamentów: Głębokie oczyszczanie twarzy.  
Szczotka do masażu: Poprawia krążenie krwi.

## CZYSTSZE KORZYŚCI

Rzemieśnicze opracowanie głowy produktu ma ekskluzywny materiał. Odgrywa lepszą rolę w oczyszczaniu i nawilżaniu skóry. Ma nie tylko materiały zapewniające wysoki komfort, ale także technologię wibracji, która aktywuje krążenie i zapewnia lepszy efekt czyszczenia i upiększania.

## CZYSZCZENIE FUNKCJI

- Ekskluzywny materiał i rzemieślnicza obróbka głowicy pozwalają na głębsze oczyszczenie porów.
- Oczyszczyć skórę szybciej i skuteczniej dzięki produktowi oczyszczającemu.
- Posiada funkcję wibracji do masażu skóry.

## CZyste CECHY


- Specjalna szczotka i wysoka wygodna elastyczność.
- Wibracje o wysokiej częstotliwości (6000 razy na minutę).
- Kompaktowy kształt i łatwy do przenoszenia.

## ZUŻYCIE BATERII

1. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Włóż USB do gniazda elektrycznego i podłącz go do sieci lub komputera, aby go naładować.



Węzcie zasilania



Wtyczka

## POSŁUGIWAĆ SIĘ

Nałóż odpowiednią ilość płynu do mycia twarzy, włóż go, wykonaj czyszczenie i masaż, regulując intensywność za pomocą przycisków + i -.

### Korzystanie z trybu czyszczenia



Zastosuj trochę środka czyszczącego



Wytrzyj policzki



Wytrzyj czoło



Czysty nos



Oczyść okolice oczu

### Korzystanie z trybu masażu o działaniu relaksującym



Miedzy brwiami



Prawy kącik oka



Miedzy nosem a wargą (po prawej)



Miedzy nosem a wargą (po lewej)



Koniec lewego oka

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DC5V - 1A / 7.7 × 8.2 × 3,1 cm

# CREATE

The life you want to live in



RoHS



Made in P.R.C.