


Obrigado por ter comprado o nosso robot limpa vidros. Este Guia Rápido pode ajudá-lo a familiarizar-se rapidamente com este produto e a utilizá-lo. Para obter informações mais detalhadas, leia o manual de instruções do produto e o certificado de garantia.

▶ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Botão de início/pausa
2. Botão de energia
3. Saída de ar
4. Recetor de sinal
5. Indicador de carga
6. Indicador de erro
7. Cabo de alimentação
8. Ranhura do cabo de segurança
9. Suporte da vassoura
10. Recetor de sinal
11. Indicador de erro (vermelho)
12. Indicador de erro (verde)




▶ LISTA DE PEÇAS



Robô limpa-vidros



Comando à distância




Mops x12




Borrifador de 100 ml



Cabo de segurança




Cabo CA



Adaptador



Manual do utilizador



Guia de início rápido

▶ COMANDO À DISTÂNCIA



- Pausa/Continuar
- Deslocar totalmente para baixo *
- Deslocar totalmente para cima *
- Deslocar totalmente para a esquerda *
- Deslocar totalmente para a direita *
- Limpar uma vez
- Limpar duas vezes
- Continuar a limpar e deslocar para cima a partir da posição atual *
- Continuar a limpar e deslocar para a esquerda a partir da posição atual *
- Continuar a limpar e deslocar para a direita a partir da posição atual *

* Pressione a tecla Iniciar / Pausa antes de iniciar essas funções.

▶ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Certifique-se de que o nó do cabo de segurança está preso à carcaça do limpa-vidros. Aconselhamos que fixe a extremidade da fivela a um objecto suficientemente robusto para evitar que caia e que deixe um comprimento de cabo adequado para permitir um funcionamento sem problemas do aparelho.



2. Cubra o suporte com uma mopa.



3. Instale as mopsas nos suportes da cabeça de limpeza. Após a instalação, verifique a ligação entre os suportes e a cabeça e certifique-se de que estão correctamente posicionados e que não existem fugas de ar.



4. Insira o cabo de alimentação na extremidade do adaptador e certifique-se de que está ligado correctamente.

▶ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES

1 CABO DE SEGURANÇA.

Certifique-se de que não há danos no cabo de segurança. Certifique-se de que o cabo de segurança foi fixado a um objeto robusto.

2 INSPEÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO.

Verifique se o vidro não está excessivamente molhado. Não use este aparelho na chuva ou em um vidro danificado ou com rachaduras.

Quando o limpador de janelas estiver operando a uma altura considerável do chão, coloque sinais de cuidado no chão para evitar ferimentos pessoais que podem ser causados por acidente.

3 LIMPEZA.

Quando não houver poeira ou sujeira no vidro, umedeça o vidro, mas não o molhe excessivamente. Encha o pulverizador com água e adicione um pouco de produto de limpeza.

Se houver poeira ou sujeira no vidro antes de começar a usar o robô limpador de vidro, passe um pano seco pelo vidro. Caso contrário, os esfregões podem misturar a umidade do produto de limpeza com excesso de sujeira e podem arranhar ou danificar o vidro.

4 INÍCIO.

Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado à tomada eléctrica.

Prima o botão de alimentação durante muito tempo (mais de 3 segundos) e o robô arranca. Uma vez ligado, coloque o robô na janela, longe da armação. Certifique-se de que o robô está colado ao vidro e solte-o. Pressione o botão Iniciar para iniciar o robô.

5 REMOÇÃO DO ROBÔ LIMPA VIDRO.

Enquanto o robô está em funcionamento, segure o cabo de segurança com uma mão e baixe o robô com a outra mão.

Se não conseguir agarrar o robô com as próprias mãos devido à sua altura, utilize o controlo remoto ou o cabo de segurança para o agarrar. Puxe o aparelho com as mãos o mais próximo possível do vidro para evitar forçar todo o aparelho. Uma vez removido do vidro, pressione o botão liga/desliga por mais tempo (mais de 3 segundos) para pará-lo.

6 PROTEÇÃO CONTRA A DESCONEXÃO.

Este dispositivo tem uma bateria interna, que pode funcionar com o robô durante 20 minutos em caso de desconexão de energia.

Quando o aparelho é ligado, soa um alarme e o indicador correspondente acende-se. Retire o aparelho do vidro o mais rapidamente possível.

Quando o nível da bateria interna estiver muito baixo para fazer funcionar o robô, carregue-o. Desligue o robô e ligue-o à rede eléctrica. Quando a luz indicadora azul estiver piscando, o robô estará carregando; quando o carregamento estiver completo, a luz indicadora permanecerá estável sem piscar.