



IKOHS



SILKAIR CONNECT/HOME PRO/CONNECT PRO

**PORTABLE AIR CONDITIONER -
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL**

INDEX



SILKAIR CONNECT/HOME PRO/CONNECT PRO

PORTABLE AIR CONDITIONER -
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

EN	ENGLISH	4 - 11
----	---------	--------

ES	ESPAÑOL	12 - 19
----	---------	---------

PT	PORTUGUÊS	20 - 27
----	-----------	---------

FR	FRANÇAIS	28 - 35
----	----------	---------

IT	ITALIANO	36 - 43
----	----------	---------

DE	DEUTSCH	44 - 51
----	---------	---------

NOTES	53 - 55
-------	---------



ENGLISH

WELCOME

Thank you for choosing our air conditioner. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident-prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.

- The refrigerant used in mobile air conditioners is the environmentally friendly hydrocarbon R290. This refrigerant is odorless, and compared to the alternative refrigerant, the R290 is an ozone-free refrigerant, and its effect is very low.
- Please read the instructions before use and repair.
- The drawings provided in this manual may not be the same as the physical objects. Please refer to the physical objects.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.)
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 11 m².
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.
- Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- All working procedure that affects safety means shall only be carried by competent persons.

Notes: The air conditioning is only suitable for indoor use, and is not suitable for other applications.

- Follow local grid interconnection rules while installing the air conditioning and ensure that it is properly grounded. If you have any question on electrical installation, follow the instructions of the manufacturer, and if necessary, ask a professional electrician to install it.
- Place the machine in a flat and dry place and keep a distance of above 50 cm between the machine and the surrounding objects or walls.
- After the air conditioning is installed, ensure that the power plug is intact and firmly plugged into the power outlet, and place the power cord orderly to prevent someone from being tripped or pulling out the plug.
- Do not put any object into the air inlet and outlet of the air conditioning. Keep the air inlet and outlet free from

obstructions.


- When drainage pipes are installed, ensure that the drainage pipes are properly connected, and are not distorted or bended.
- While adjusting the upper and lower wind-guide strips of the air outlet, pluck it with hands gently to avoid damaging wind-guide strips.
- When moving the machine, make sure that it is in an upright position.
- The machine should stay away from gasoline, flammable gas, stoves and other heat sources.
- Don't disassemble, overhaul and modify the machine arbitrarily, otherwise it will cause a machine malfunction or even bring harm to persons and properties. To avoid danger, if a machine failure occurs, ask the manufacturer or professionals to repair it.
- Do not install and use the air conditioning in the bathroom or other humid environments.
- Do not pull the plug to turn off the machine.
- Do not place cups or other objects on the body to prevent water or other liquids from spilling into the air conditioning.
- Do not use insecticide sprays or other flammable substances near the air conditioning.
- Do not wipe or wash the air conditioning with chemical solvents such as gasoline and alcohol. When you need to clean the air conditioning, you must disconnect the power supply, and clean it with a half-wet soft cloth. If the machine is really dirty, scrub with a mild detergent.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.

FEATURES

- Brand new appearance, compact structure, smooth line, simple and generous shape.
- Functions of refrigeration, dehumidification, air supply, heating and continuous drainage.
- Outdoor interface is set high to make assembly easy and keep the smooth flow of heat pipe.
- LED displays the control panel, beautiful and fashionable, with high-quality remote control. It adopts a user-friendly remote control design.
- Air filtration capability.
- Timing switch function.
- Protection function of automatically restarting the compressor after three minutes, a variety of other protection functions.
- Temperature operation range: 7-35 °C.


PARTS LIST

1. Top cover
2. Control panel
3. Side panel
4. Air outlet/louver
5. Front housing
6. Rear housing
7. Caster wheels
8. Base plate
9. EVA filter
10. Continuous drainage hole
11. Air vent
12. Wrapping post
13. CON filter
14. Drainage hole
15. Windows sealing plate
16. Exhaust pipe



CONTROL PANEL

1. Dehumidifier
2. Cooling
3. Water full light
4. Timer
5. Up
6. Down
7. Heat (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO)
8. Fan
9. Sleep
10. Low fan speed
11. High fan speed
12. Display window
13. WiFi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)
14. Power




When the appliance is powered on for the first time, you will hear a short power-on music. Then the device will get into standby status.

- **Up / Down keys:** To change temperature and time settings. (Temperature can't be set while in dehumidifying mode.)
- **Power key:** To turn on and off the device.
- **WiFi key (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO):** To turn on and off the WiFi connection.
- **Sleep mode:** The unit will work on energy-saving and quiet mode.
- **High / Low fan speed keys:** To set the strongest or lowest air flow automatically.
- **Heating key (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO):** To start heating the room.
- **Fan key:** In cooling and fan mode you can select high or low air flow. But it may not work as set under certain conditions, as anti-cold conditions.
- **Dehumidifier:** Pressing any key is invalid in this mode and the fan will work on low air flow speed.
- **Cooling key:** To start cooling the room.
- **Water full light:** The device will stop working when the water tank is full and needs to be drained away.
- **Timer:** Press this key and when the timing light flashes press up or down keys to select the required time, from 1 to 24 hours.

REMOTE CONTROL

1. Screen
2. Power
3. Timer
4. Sleep mode
5. Up / Down
6. Modes
7. Fan speeds
8. Temperature unit



APP CONNECTION (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)

IKOHS HOME application is available for Android and iOS (look for the app on Google Play or App Store or scan the QR code below). Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app.

This appliance allows you to operate the appliance via your home network. A prerequisite is a permanent WiFi connection to your router and the free app IKOHS HOME.

We recommend disconnecting the appliance from the power supply when you are away from home to prevent unintentional switching on while you are away.



OS iPhone



OS Android

System requirements

- iOS 8.0 or higher.
- Android 4.1 or higher.

How to connect to the app

1. Install the IKOHS HOME app and create a user account.
2. Activate the WiFi function in the settings of your appliance.
3. Place the appliance at a distance of about 5 meters to your router.
4. Press and hold the button  on the device for about 5 seconds. It will flash rapidly.
5. Launch the app and select "+".
6. Select the "air conditioner" menu and follow the instructions on the display.
7. Once the appliance has been successfully connected, the button  lights up. Now you can operate the appliance using the app.

PROTECTION FUNCTIONS

Frost protection function

In cooling, dehumidifying or economic power-saving mode, if the temperature of the exhaust pipe is too low, the air conditioner will automatically enter protection status; if the temperature of the exhaust pipe rises to a certain temperature, it can automatically revert to normal operation.

Overflow protection function

When water in the water tank exceeds the warning level, the machine will automatically sound an alarm, and the full indicator light will flash. At this point, you need to move the drainage pipe connecting the device or the water outlet to a sewer or other drainage area to empty the water. After the water is emptied, the device will automatically return to the original state.

Automatic defrosting

The machine has automatic defrosting function. Defrosting can be achieved through a four-way valve reversing system.

Compressor protection function

To increase the service life of the compressor, it has a 3-minute delay booting protection function after the compressor is turned off.


INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Warning: Before using this portable air conditioning, keep it upright for at least two hours.

- The air conditioning can be easily moved in the room. In the moving process, ensure that the air conditioning is in the upright position and the air conditioning should be placed on a flat surface. Do not install and use the air conditioning in the bathroom or other humid environments.

Installation of the heat pipe


- Take out the outer connector assembly and the exhaust pipe assembly, and remove the plastic bags;
- insert the heat pipe assembly (the end of the exhaust joint) into the back panel vent slot (push to the left) and complete the assembly.



Installation of the window sealing plate


- Half open the window and mount the window sealing plate assembly to the window. Components can be placed in horizontal and vertical direction.
- Pull various components of the window sealing plate assembly open, adjust their opening distance to bring both ends of the assembly into contact with the window frame, and fix various components of the assembly.

Notes: The flat end of the exhaust pipe joints must be snapped into place. The pipe cannot be distorted nor has substantial turning (greater than 45°). Keep the ventilation of the exhaust pipe not blocked.




Installation of the body

1. Move the air conditioning with installed heat pipe and fittings in front of the window, and the distance between the body and walls or other objects shall be of at least 50 cm.



2. Elongate the exhaust pipe and snap the flat end of the exhaust pipe joints into the hole of the window sealing plate assembly.

Important Notice: The length of the exhaust hose shall be between 280 and 1,500mm, and this length is based on the specifications of the air conditioning. Do not use extension tubes or replace it with other different hoses, or this may cause a malfunction. Exhaust host must be not blocked; otherwise it may cause overheating.



DRAINAGE INSTRUCTIONS

Manual drainage

- When the air conditioning stops after the water tank is full, turn off the machine power and unplug the power plug.

Notes: Please move the appliance carefully, so as not to spill the water in the water tank at the bottom of the body.


- Place the water container below the side water outlet behind the body.
- Unscrew the drainage cover and unplug the water plug, the water will automatically flow into the water container.

Notes: Keep the drainage cover and the water plug properly.

- During drainage, the body can be tilted slightly backwards.
- If the water tank cannot hold all the water, before it is full, stuff the water outlet with the water plug as soon as possible to prevent water from flowing to the floor or the carpet.
- When the water is discharged, stuff the water plug, and tighten the drainage cover.

Continuous drainage (Optional, only applicable to dehumidifying mode)

- Unscrew the drainage cover, and unplug the water plug.
- Set the drainage pipe into the water outlet.
- Connect the drainage pipe to the bucket.



***Drainage pipe not included in SILKAIR CONNECT and CONNECT PRO.**

MAINTENANCE

Before performing tasks of cleaning and maintenance, turn off the machine and unplug it.

1. Clean the surface:

- Clean the surface of the machine with a wet soft cloth. Don't use chemicals, such as benzene, alcohol, gasoline, etc; otherwise, the surface of the air conditioning will be damaged or even the whole machine will be damaged.

2. Clean the filter screen:

- If the filter screen is clogged with dust, and the effectiveness of the air conditioning is reduced, be sure to clean the filter screen once every two weeks.

3. Clean the upper filter screen frame:

- Unscrew one screw fixed by EVA filter net and back shell with screwdriver, and take out EVA filter net.
- Put the EVA filter screen into warm water with neutral detergent (about 40/104 °C) and dry it in the shade after rinsing clean.

STORAGE

- Unscrew the drainage cover, unplug the water plug, and discharge the water in the water tank into other water containers or directly tilt the body to discharge the water into other containers.
- Turn on the machine, adjust it to low-wind ventilation mode, and maintain this state until the drainage pipe becomes dry, so as to keep the inside of the body in a dry state and prevent it from mildewing.
- Turn off the machine, unplug the power plug, and wrap the power cord around the wrapping post; install the water plug and the drainage cover.
- Remove the exhaust pipe and keep it properly.
- Cover the air conditioning with a plastic bag. Put it in a dry place, keep it out of the reach of children, and take dust control measures.
- Remove batteries of the remote control and keep them properly.

Note: ensure that the body is placed in a dry place and keep all machine components properly.

TROUBLESHOOTING

Do not repair or disassemble the air conditioning by yourself. Unqualified repair will lead to failure of the warranty, and may cause damage to users or their properties.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The air conditioning does not work.	There is no electricity.	Turn it on after connecting it to a socket with electricity.
	The overflow indicator displays "FL".	Discharge the water inside.
	The ambient temperature is too low or too high	Recommend to use the machine in at the temperature of 7-35 °C (44-95 °F).
	In cooling mode, the room temperature is lower than the set temperature; in heating mode, the room temperature is higher than the set temperature.	Change the set temperature.
	In dehumidification mode, the ambient temperature is low.	The machine is placed in a room with an ambient temperature of greater than 17 °C (62 °F).
The cooling effect is not good	There is direct sunlight.	Pull the curtains.
	Doors or windows are open; there are a lot of people; or in cooling mode, there are other sources of heat.	Close doors and windows, and add new air conditioning.
	The filter screen is dirty.	Clean or replace the filter screen.
	The air inlet or outlet is blocked.	Clear obstructions.
Big Noise	The air conditioning is not placed on a flat surface.	Put the air conditioning on a flat and hard place (to reduce noise).
Compressor does not work.	Overheat protection starts.	Wait for 3 minutes until the temperature is lowered, and then restart the machine.
The remote control does not work.	The distance between the machine and the remote control is too far.	Let the remote control get close to the air conditioning, and make sure that the remote control directly faces to the direction of the remote control receiver.
	The remote control is not aligned with the direction of the remote control receiver.	
	Batteries are dead.	Replace batteries.
Displays 'E1'.	The pipe temperature sensor is abnormal.	Check the pipe temperature sensor and related circuitry.
Displays 'E2'	The room temperature sensor is abnormal.	Check the room temperature sensor and related circuitry.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro aire acondicionado. Antes de usar el aparato, y para garantizar el mejor uso, lea atentamente estas instrucciones.

Las precauciones de seguridad incluidas en este documento reducen el riesgo de muerte, lesiones y descargas eléctricas si se cumplen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para referencia futura, junto con la tarjeta de garantía completa, el recibo de compra y el paquete. Si corresponde, pase estas instrucciones al próximo propietario del electrodoméstico. Siga siempre las precauciones de seguridad básicas y las medidas de prevención de accidentes cuando utilice un aparato eléctrico. No asumimos ninguna responsabilidad por el incumplimiento del cliente de estos requisitos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar precauciones básicas de seguridad.

- El refrigerante utilizado en los acondicionadores de aire móviles es el hidrocarburo R290 ecológico. Este refrigerante es inodoro y, en comparación con el refrigerante alternativo, el R290 es un refrigerante sin ozono y su efecto es muy bajo.
- Lea las instrucciones antes de usar y reparar.
- Los dibujos provistos en este manual pueden no ser los mismos que los objetos físicos. Por favor refiérase a los objetos físicos.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.
- El electrodoméstico debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que funcionen continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un electrodoméstico de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento)
- No perforar ni quemar.
- Tenga en cuenta que posiblemente los gases no huelan.
- El electrodoméstico debe instalarse, operarse y almacenarse en una habitación con un área mayor a 11 m².
- Mantenga las aberturas de ventilación requeridas libres de obstrucciones.
- El mantenimiento se realizará solo según lo recomendado por el fabricante.
- El electrodoméstico debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda a lo especificado para la utilización del aire acondicionado.
- Cualquier persona que esté involucrada en trabajar con refrigerantes debe tener un certificado válido vigente de una autoridad de evaluación acreditada por la industria que autorice su competencia para manejar refrigerantes de manera segura.
- El mantenimiento se realizará solo según lo recomendado por el fabricante.
- El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- Todos los procedimientos de trabajo que afecten a los medios de seguridad solo deben ser realizados por personas competentes.

Notas: El aire acondicionado solo es adecuado para uso en interiores y no es adecuado para otras aplicaciones.

- Siga las reglas de interconexión de la red local mientras instala el aire acondicionado y asegúrese de que esté correctamente conectado a tierra. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación eléctrica, siga las instrucciones del fabricante y, si es necesario, solicite a un electricista profesional que la instale.
- Coloque la máquina en un lugar plano y seco y mantenga una distancia superior a 50 cm entre la máquina y los objetos o paredes circundantes.


- Después de instalar el aire acondicionado, asegúrese de que el enchufe de alimentación esté intacto y firmemente enchufado a la toma de corriente, y coloque el cable de alimentación de manera ordenada para evitar que alguien se tropiece o desconecte el enchufe.
- No coloque ningún objeto en la entrada y salida de aire del aire acondicionado. Mantenga la entrada y salida de aire libre de obstrucciones.
- Cuando se instalen tuberías de drenaje, asegúrese de que estén conectadas correctamente y que no estén deformadas ni dobladas.
- Mientras ajusta las guías de salida de aire superior e inferior, tire de ellas suavemente con las manos para evitar dañarlas.
- Al mover la máquina, asegúrese de que esté en posición vertical.
- La máquina debe mantenerse alejada de gasolina, gas inflamable, estufas y otras fuentes de calor.
- No desmonte, revise y modifique la máquina arbitrariamente, de lo contrario, podría provocar un fallo en el funcionamiento de la máquina o incluso dañar a personas y propiedades. Para evitar riesgos, si ocurre un fallo en la máquina, solicite al fabricante o profesionales que la reparen.
- No instale ni use el aire acondicionado en el baño u otros ambientes húmedos.
- No tire del enchufe para apagar la máquina.
- No coloque tazas u otros objetos sobre el aparato para evitar accidentes provocados por el agua u otros líquidos.
- No use aerosoles, insecticidas u otras sustancias inflamables cerca del aire acondicionado.
- No limpie ni lave el aire acondicionado con solventes químicos como gasolina y alcohol. Cuando necesite limpiar el aire acondicionado, debe desconectar la fuente de alimentación y limpiarla con un paño suave medio húmedo. Si la máquina está realmente sucia, frótelas con un detergente suave.
- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.
- El electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
- No utilice su aire acondicionado en una habitación húmeda, como un baño o una lavandería.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto completamente nuevo, estructura compacta, línea suave, forma simple y generosa.
- Funciones de refrigeración, deshumidificación, suministro de aire, calefacción y drenaje continuo.
- La interfaz exterior está configurada en alto para facilitar el ensamblaje y mantener el flujo suave de la tubería de calor.
- El LED muestra el panel de control, bonito y moderno, con mando a distancia de alta calidad. Adopta un diseño de mando a distancia fácil de utilizar.
- Capacidad de filtración de aire.
- Función de temporizador.
- Función de protección de reinicio automático del compresor después de tres minutos, una de las varias funciones de protección con las que cuenta.
- Rango de temperatura de funcionamiento: 7-35 °C.


LISTA DE PARTES

1. Cubierta superior
2. Panel de control
3. Carcasa lateral
4. Salida de aire / rejilla
5. Carcasa trasera
6. Carcasa delantera
7. Ruedas pivotantes
8. Base
9. Filtro EVA
10. Orificio de drenaje continuo
11. Salida de aire
12. Pestañas guardacables
13. Filtro CON
14. Orificio de drenaje
15. Placa de sellado de ventanas
16. Tubo de escape de calor



PANEL DE CONTROL

1. Función deshumidificadora
2. Función de refrigeración
3. Luz indicadora de depósito de agua lleno
4. Temporizador
5. Arriba
6. Abajo
7. Función calefacción (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO)
8. Función ventilador
9. Función noche
10. Velocidad baja del ventilador
11. Velocidad alta del ventilador
12. Pantalla
13. Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)
14. Encendido / Apagado




Cuando el aparato se enciende por primera vez, escuchará una breve música de encendido. Entonces el dispositivo entrará en estado de espera.

- **Teclas arriba / abajo:** Para cambiar las configuraciones de temperatura y tiempo. (La temperatura no se puede establecer mientras está en modo de deshumidificación).
- **Tecla de encendido:** Para encender y apagar el dispositivo.
- **Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO):** Para encender / apagar la conexión wifi.
- **Modo noche:** La unidad funcionará en modo de ahorro de energía y silencioso.
- **Teclas de velocidad alta / baja del ventilador:** Para establecer el flujo de aire más fuerte o más bajo automáticamente.
- **Función calefacción (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO):** Para comenzar a calentar la habitación.
- **Función ventilador:** En el modo de refrigeración o ventilador, puede seleccionar un flujo de aire alto o bajo. Pero es posible que no funcione según lo establecido en ciertas condiciones, como las condiciones contra el frío.
- **Función deshumidificadora:** El resto de teclas no funcionan en este modo y el ventilador funcionará a baja velocidad.
- **Función de refrigeración:** Para comenzar a enfriar la habitación.

- **Luz indicadora de depósito de agua lleno:** El dispositivo dejará de funcionar cuando el depósito de agua esté lleno y necesite ser drenado.
- **Temporizador:** Presione esta tecla y cuando la luz del temporizador parpadee, presione las teclas arriba o abajo para seleccionar el tiempo requerido, de 1 a 24 horas.

MANDO A DISTANCIA

1. Pantalla
2. Botón de encendido
3. Temporizador
4. Modo noche
5. Arriba / Abajo
6. Modos
7. Velocidades ventilador
8. Unidades temperatura



CONECTAR LA APP (SILKAIR CONENCT, SILKAIR CONNECT PRO)

La aplicación IKOHS HOME se encuentra disponible tanto para Android como para iOS (busque la aplicación en Google Play o App Store o escanee el código QR siguiente). Puede que existan costes adicionales dependiendo del proveedor. Este aparato se utiliza a través de su red doméstica. Como requisito imprescindible, debe tener una red wifi siempre conectada a su router y la aplicación gratuita IKOHS HOME.

Le recomendamos que desconecte el aparato de la red eléctrica cuando esté fuera de casa para evitar que se ponga en marcha de manera accidental mientras esté fuera.



OS iPhone



OS Android

Requisitos del sistema

- iOS 8.0 o superior.
- Android 4.1 o superior.

Cómo conectarse a la app

1. Instale la aplicación IKOHS HOME y cree una cuenta de usuario.
2. Active la función wifi en los ajustes de su aparato.
3. Coloque el aparato a una distancia del router de 5 metros aproximadamente.
4. Mantenga pulsado el botón  en el aparato unos 5 segundos. Parpadeará de manera rápida.
5. Abra la aplicación y pulse en el icono "+".
6. Seleccione el menú "aire acondicionado" y siga las instrucciones de la pantalla.
7. Una vez el aparato se haya conectado de manera adecuada, se encenderá el botón . Ya puede utilizar el aparato a través de la aplicación.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN

Función de protección contra heladas

En el modo de refrigeración, deshumidificación o noche, si la temperatura del tubo de escape de calor es demasiado baja, el aire acondicionado entrará automáticamente en estado de protección. Si la temperatura del tubo de escape de calor se eleva a cierta temperatura, puede volver automáticamente al funcionamiento normal.

Función de protección contra desbordamiento

Cuando el agua en el depósito de agua excede el nivel de advertencia, la máquina hará sonar automáticamente una alarma y la luz indicadora parpadeará. En este momento, debe mover la tubería de drenaje que conecta el dispositivo o la salida de agua a una alcantarilla u otra área de drenaje para vaciar el agua. Después de vaciar el agua, el dispositivo volverá automáticamente al estado original.

Descongelación automática

La máquina tiene función de descongelación automática. La descongelación se puede lograr a través de un sistema de inversión de válvula de cuatro vías.

Función de protección contra desbordamiento

Para aumentar la vida útil del compresor, el aire acondicionado tiene una función de protección de arranque de retraso de 3 minutos después de apagar el compresor.


INSTALACIÓN Y AJUSTE

Advertencia: Antes de usar este aire acondicionado portátil, manténgalo en posición vertical durante al menos dos horas.

- El aire acondicionado se puede mover fácilmente en la habitación. Asegúrese de que el aire acondicionado está en posición vertical y que se coloca sobre una superficie plana. No instale ni use el aire acondicionado en el baño u otros ambientes húmedos.

Instalación del tubo de escape de calor


1. Saque el conector externo y el tubo de escape de calor, y retire las bolsas de plástico;
2. inserte el tubo de escape de calor (el extremo de la junta de escape) en la ranura de ventilación del panel posterior (empuje hacia la izquierda) y complete el montaje.



Instalación de los componentes de la placa de sellado de ventanas


1. Abra la ventana hasta la mitad y monte la placa de sellado en la ventana. Los componentes se pueden colocar en dirección horizontal y vertical.
2. Abra los componentes de la placa de sellado de la ventana, ajuste su distancia de apertura para que ambos extremos de la placa entren en contacto con el marco de la ventana y fíjelos.

Notas: El extremo plano de las juntas del tubo de escape de calor debe encajarse en su lugar. La tubería no se puede torsionar ni tiene un giro sustancial (mayor de 45 °). Mantenga la ventilación del tubo de escape de calor sin bloquear.




Instalación del cuerpo del aire acondicionado

1. Coloque el aire acondicionado con la tubería de escape de calor y los accesorios instalados delante de la ventana, y la distancia entre el cuerpo y las paredes u otros objetos debe ser de al menos 50 cm.



2. Extienda el tubo de escape de calor y encaje el extremo plano de las juntas del tubo en el orificio de la placa de sellado de la ventana.

Nota importante: La longitud del tubo de escape de calor debe estar entre 280 y 1500 mm, y esta longitud se basa en las especificaciones del aire acondicionado. No use tubos de extensión ni lo reemplace con otras mangueras diferentes ya que podría causar un mal funcionamiento. El tubo de escape de calor no debe estar bloqueado; de lo contrario puede causar sobrecalentamiento.



INSTRUCCIONES DE DRENAJE

Drenaje manual

- Cuando el aire acondicionado se detiene porque el depósito de agua está lleno, apague la máquina y desconecte el enchufe.

Notas: Mueva el aparato con cuidado, para no derramar el agua del depósito de la parte inferior del aparato.


- Coloque el recipiente de agua debajo de la salida lateral detrás del aparato.
- Desenrosque la tapa de drenaje y el tapón, el agua fluirá automáticamente al recipiente.

Notas: Coloque la cubierta de drenaje y el tapón correctamente.

- Durante el drenaje, el aparato puede inclinarse ligeramente hacia atrás.
- Si el depósito de agua no puede retener toda el agua, antes de que esté lleno, tape la salida con el tapón lo antes posible para evitar que el agua se derrame.
- Cuando se descargue el agua, coloque de nuevo el tapón y apriete la cubierta de drenaje.

Drenaje continuo (Opcional, solo aplicable al modo deshumidificación)

- Desenrosque la cubierta de drenaje y el tapón.
- Coloque la tubería de drenaje en la salida de agua.
- Conecte la tubería de drenaje al recipiente.



***Tubo de drenaje no incluido en SILKAIR CONNECT y SILKAIR CONNECT PRO.**

MANTENIMIENTO

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento, apague la máquina y desconecte el enchufe.

1. Limpiar la superficie:

- Limpie la superficie de la máquina con un paño suave y húmedo. No use productos químicos, como benceno, alcohol, gasolina, etc. de lo contrario, la superficie del aire acondicionado se dañará o incluso toda la máquina.

2. Limpiar la pantalla del filtro:

- Si la pantalla del filtro está obstruida con polvo y se reduce la efectividad del aire acondicionado, asegúrese de limpiar la pantalla del filtro una vez cada dos semanas.

3. Limpiar el marco de la pantalla del filtro superior:

- Retire el tornillo fijado por la red del filtro EVA y la carcasa posterior, y saque la red de filtro EVA.
- Coloque la pantalla del filtro EVA en agua tibia con detergente neutro (aproximadamente a 40 °C) y séquelo a la sombra después de enjuagarlo.

ALMACENAMIENTO

- Desenrosque la cubierta de drenaje, desenchufe el tapón y descargue el agua del depósito en otros recipientes o incline directamente el aparato para descargar el agua en otros recipientes.
- Encienda la máquina, ajústela al modo de refrigeración con poco flujo de aire y mantenga este estado hasta que la tubería de drenaje esté seca, para mantener el interior del aparato seco y evitar que se enmohezca.
- Apague la máquina, desenchufe el cable de alimentación y enrolle el cable alrededor del poste de envoltura; instale el tapón y la tapa de drenaje.
- Retire el tubo de drenaje y guárdelo correctamente.
- Cubra el aire acondicionado con una bolsa de plástico. Póngalo en un lugar seco, manténgalo fuera del alcance de los niños y tome medidas para controlar el polvo.
- Retire las pilas del mando a distancia y guárdelas adecuadamente.

Nota: Asegúrese de colocar el aire acondicionado en un lugar seco y guarde todos los componentes de la máquina correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No repare ni desmonte el aire acondicionado usted mismo. La reparación no cualificada supondrá el incumplimiento de la garantía y puede causar daños a los usuarios o sus propiedades.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El aire acondicionado no funciona.	No hay electricidad	Enciéndalo después de conectarlo a un enchufe con electricidad.
	El indicador de desbordamiento muestra "FL".	Descargue el agua interior.
	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta.	Se recomienda utilizar la máquina a una temperatura de 7-35 °C (44-95 °F).
	En modo de refrigeración, la temperatura ambiente es inferior a la temperatura establecida; en modo calefacción, la temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida.	Cambie la temperatura establecida.
	En el modo de deshumidificación, la temperatura ambiente es baja.	La máquina se coloca en una habitación con una temperatura ambiente superior a 17 °C (62 °F).
El efecto refrescante no es bueno.	Hay luz solar directa.	Tire de las cortinas.
	Las puertas o ventanas están abiertas; hay mucha gente; está en modo de refrigeración o hay otras fuentes de calor.	Cierre puertas y ventanas o coloque otro aire acondicionado adicional.
	La pantalla del filtro está sucia.	Limpie o reemplace la pantalla del filtro.
	La entrada o salida de aire está bloqueada.	Elimine las obstrucciones.
Ruido fuerte.	El aire acondicionado no se ha colocado sobre una superficie plana.	Coloque el aire acondicionado en un lugar plano y duro (para reducir el ruido).
El compresor no funciona.	La protección contra sobrecalentamiento se activa sola.	Espere 3 minutos hasta que baje la temperatura y luego reinicie la máquina.
El mando a distancia no funciona.	La distancia entre la máquina y el mando a distancia es demasiado grande.	Acerque el mando a distancia al aire acondicionado y asegúrese de que el mando a distancia se dirige directamente hacia el receptor.
	El mando a distancia no está alineado con el receptor.	
	Las pilas están agotadas.	Reemplace las pilas.
Aparece 'E1' en la pantalla.	El sensor de temperatura de la tubería no funciona adecuadamente.	Verifique el sensor de temperatura del tubo y los circuitos relacionados.
Aparece 'E2' en la pantalla.	El sensor de temperatura ambiente no funciona adecuadamente.	Verifique el sensor de temperatura ambiente y los circuitos relacionados.



Según las Directrices Europeas 2012/19/EU y 2015/863/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecho, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

BEM-VINDO

Obrigado por escolher o nosso ar condicionado. Antes de usar o dispositivo e para garantir o melhor uso, leia estas instruções cuidadosamente.

As precauções de segurança incluídas neste documento reduzem o risco de morte, ferimentos e choque elétrico se forem seguidas adequadamente. Mantenha o manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia completo, o recibo da compra e o pacote. Se aplicável, passe estas instruções para o próximo proprietário do dispositivo. Sempre siga as precauções básicas de segurança e medidas de prevenção de acidentes ao usar um aparelho elétrico. Não assumimos nenhuma responsabilidade pela falha do cliente em cumprir esses requisitos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, sempre devem ser observadas as precauções básicas de segurança.

- O refrigerante usado nos aparelhos de ar condicionado móveis é o hidrocarboneto ecológico R290. Este refrigerante é inodoro e, comparado ao refrigerante alternativo, o R290 é um refrigerante sem ozônio e seu efeito é muito baixo.
- Leia as instruções antes de usar e reparar.
- Os desenhos fornecidos neste manual podem não ser os mesmos que os objetos físicos. Por favor, consulte objetos físicos.
- Não use meios para acelerar o processo de degelo ou limpar outros que não sejam os recomendados pelo fabricante.
- O aparelho deve ser armazenado em uma sala sem fontes de ignição em operação contínua (por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás funcionando ou um aquecedor elétrico em funcionamento)
- Não fure ou queime.
- Lembre-se de que os gases podem não cheirar.
- O aparelho deve ser instalado, operado e armazenado em uma sala com área superior a 11 m².
- Mantenha as aberturas de ventilação necessárias livres de obstruções.
- A manutenção será realizada apenas conforme recomendado pelo fabricante.
- O aparelho deve ser armazenado em uma área bem ventilada, onde o tamanho da sala corresponda ao especificado para o uso do ar condicionado.
- Qualquer pessoa envolvida no trabalho com refrigerantes deve ter um certificado válido de uma autoridade de avaliação credenciada pelo setor, autorizando sua competência para lidar com refrigerantes com segurança.
- A manutenção será realizada apenas conforme recomendado pelo fabricante.
- A manutenção e o reparo que requerem assistência de pessoal qualificado devem ser realizados sob a supervisão da pessoa competente no uso de refrigerantes inflamáveis.
- Todos os procedimentos de trabalho que afetam os meios de segurança devem ser realizados apenas por pessoas competentes.

Anotações: O ar condicionado é adequado apenas para uso interno e não é adequado para outras aplicações.

- Siga as regras de interconexão da rede local ao instalar o ar condicionado e verifique se ele está devidamente aterrado. Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação elétrica, siga as instruções do fabricante e, se necessário, peça a um electricista profissional para instalá-lo.
- Coloque a máquina em um local plano e seco e mantenha uma distância superior a 50 cm entre a máquina e os objetos ou paredes ao redor.
- Depois de instalar o ar condicionado, verifique se o plugue de energia está intacto e firmemente conectado à tomada e coloque o cabo de maneira ordenada para impedir que alguém tropeçar ou desconectar o plugue.
- Não coloque nenhum objeto na entrada e saída do ar condicionado. Mantenha a entrada e saída de ar afastadas

de obstruções.


- Quando os tubos de drenagem estiverem instalados, verifique se estão conectados corretamente e se não estão deformados ou dobrados.
- Enquanto ajusta as guias de saída de ar superior e inferior, puxe-as suavemente com as mãos para evitar danificá-las.
- Ao mover a máquina, verifique se ela está na vertical.
- A máquina deve ser mantida afastada de gasolina, gás inflamável, fogões e outras fontes de calor.
- Não desmonte, verifique e modifique a máquina arbitrariamente, caso contrário, poderá causar um mau funcionamento da máquina ou até danificar pessoas e propriedades. Para evitar riscos, se ocorrer uma falha na máquina, peça ao fabricante ou profissionais para repará-la.
- Não instale ou use o ar condicionado no banheiro ou em outros ambientes úmidos.
- Não puxe o plugue para desligar a máquina.
- Não coloque copos ou outros objetos sobre o aparelho para evitar acidentes causados por água ou outros líquidos.
- Não use aerossóis, inseticidas ou outras substâncias inflamáveis perto do ar condicionado.
- Não limpe ou lave o ar condicionado com solventes químicos, como gasolina e álcool. Quando você precisar limpar o ar condicionado, desconecte a fonte de alimentação e limpe-a com um pano macio e úmido. Se a máquina estiver realmente suja, esfregue-a com um detergente suave.
- O dispositivo pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como usar o dispositivo com segurança e entender os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas da mesma forma para evitar riscos.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de fiação.
- Não use o ar condicionado em uma sala molhada, como banheiro ou lavanderia.

CARACTERÍSTICAS

- Aparência completamente nova, estrutura compacta, linha suave, forma simples e generosa.
- Funções de refrigeração, desumidificação, suprimento de ar, aquecimento e drenagem contínua.
- A interface externa é alta, para facilitar a montagem e manter o fluxo suave do tubo de calor.
- O LED mostra o painel de controle, bonito e moderno, com controle remoto de alta qualidade. Adota um design de controle remoto fácil de usar.
- Capacidade de filtragem de ar
- Função de temporizador
- Função de proteção de reinicialização automática do compressor após três minutos, uma das várias funções de proteção disponíveis.
- Faixa de temperatura de operação: 7-35 °C.


LISTA DE PEÇAS

1. Convés superior
2. Painel de controle
3. Caso lateral
4. Saída de ar / grelha
5. Carcaça traseira
6. Caixa frontal
7. Rodas pivotantes
8. Base
9. Filtro EVA
10. Orifício de drenagem contínuo
11. Saída de ar
12. Abas do cabo
13. Filtro CON
14. Orifício de drenagem
15. Placa de vedação para janela
16. Tubo de escape de calor



PAINEL DE CONTROLE

1. Função desumidificante
2. Função de refrigeração
3. Luz indicadora do tanque de água cheia
4. Temporizador
5. Topo
6. Para baixo
7. Função de aquecimento (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO)
8. Função de ventilador
9. Modo noturno
10. Baixa velocidade do ventilador
11. Alta velocidade do ventilador
12. Ecrã
13. Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)
14. On / off




Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, você ouvirá uma música curta. O dispositivo entrará no modo de espera.

- **Teclas para cima / para baixo:** Para alterar as configurações de temperatura e hora. (A temperatura não pode ser ajustada enquanto estiver no modo de desumidificação).
- **Tecla de alimentação:** Para ligar e desligar o dispositivo.
- **Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO):** Para ligar / desligar a conexão wifi.
- **Modo noturno:** A unidade funcionará no modo silencioso e de economia de energia.
- **Teclas de velocidade do ventilador alta / baixa:** Para definir o fluxo de ar mais forte ou mais baixo automaticamente.
- **Função de aquecimento (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT):** Para começar a aquecer a sala.
- **Função de ventilador:** No modo de resfriamento ou ventilador, você pode selecionar um fluxo de ar alto ou baixo. Mas pode não funcionar como estabelecido em determinadas condições, como condições frias.
- **Função desumidificante:** O restante das teclas não funciona neste modo e o ventilador opera em baixa velocidade.
- **Função de refrigeração:** Para começar a resfriar a sala.

- **Luz indicadora do tanque de água cheia:** O dispositivo para de funcionar quando o tanque de água está cheio e precisa ser drenado.
- **Temporizador:** Pressione esta tecla e, quando a luz do timer piscar, pressione as teclas para cima ou para baixo para selecionar o tempo necessário, de 1 a 24 horas.

CONTROLE REMOTO

1. Ecrã
2. On / off
3. Temporizador
4. Acima abaixo
5. Modo noturno
6. Modos
7. Velocidade do ventilador
8. Unidades de temperatura



CONECTE O APLICATIVO (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)

O aplicativo IKOHS HOME está disponível para Android e iOS (pesquise o aplicativo no Google Play ou App Store ou digitalize o seguinte código QR). Pode haver custos adicionais, dependendo do provedor.

Este dispositivo é usado através da sua rede doméstica. Como requisito essencial, você deve ter uma rede Wi-Fi sempre conectada ao seu roteador e ao aplicativo IKOHS HOME gratuito.

Recomendamos que você desconecte o aparelho da rede elétrica quando estiver fora de casa para evitar que ele inicie acidentalmente enquanto estiver fora.



OS iPhone



OS Android

Requisitos de Sistema

- iOS 8.0 ou superior.
- Android 4.1 ou superior.

Como se conectar ao aplicativo

1. Instale o aplicativo IKOHS HOME e crie uma conta de usuário.
2. Ative a função Wi-Fi nas configurações do seu dispositivo.
3. Coloque o dispositivo a uma distância de aproximadamente 5 metros do roteador.
4. Pressione e segure o botão por cerca de 5 segundos. Ele piscará rapidamente.
5. Abra o aplicativo e clique no ícone "+".
6. Selecione o menu "ar condicionado" e siga as instruções na tela.
7. Depois que o dispositivo estiver conectado corretamente, o botão acenderá. Agora você pode usar o dispositivo através do aplicativo.

FUNÇÕES DE PROTEÇÃO

Função de proteção contra congelamento

No modo de resfriamento, desumidificação ou noite, se a temperatura do tubo de exaustão de calor estiver muito baixa, o ar condicionado entrará automaticamente no estado de proteção. Se a temperatura do tubo de escape de calor subir para uma determinada temperatura, ela pode retornar automaticamente à operação normal.

Função de proteção contra transbordamento

Quando a água no tanque de água exceder o nível de aviso, a máquina emitirá automaticamente um alarme e a luz indicadora piscará. Neste momento, você deve mover o tubo de drenagem que conecta o dispositivo ou a saída de água para um esgoto ou outra área de drenagem para esvaziar a água. Após esvaziar a água, o dispositivo retornará automaticamente ao estado original.

Degelo automático

A máquina possui a função de degelo automático. O degelo pode ser conseguido através de um sistema de inversão de válvula de quatro vias.

Função de proteção contra transbordamento

Para aumentar a vida útil do compressor, o ar condicionado tem uma função de proteção de partida de atraso de 3 minutos depois que o compressor é desligado.


INSTALAÇÃO E AJUSTE

Advertência: Antes de usar este ar condicionado portátil, mantenha-o na posição vertical por pelo menos duas horas.

- O ar condicionado pode ser facilmente deslocado na sala. Verifique se o ar condicionado está na vertical e se está colocado em uma superfície plana. Não instale ou use o ar condicionado no banheiro ou em outros ambientes úmidos.

Instalação da tubulação de exaustão de calor


1. Remova o conector externo e o tubo de exaustão térmica e remova os sacos plásticos;
2. Insira o tubo de escape de calor (a extremidade da junta de escape) no slot de ventilação no painel traseiro (empurre para a esquerda) e conclua a montagem.



Instalação dos componentes da placa de vedação da janela


1. Abra a janela até a metade e monte a placa de vedação na janela. Os componentes podem ser colocados na direção horizontal e vertical.
2. Abra os componentes da placa de vedação da janela, ajuste sua distância de abertura para que ambas as extremidades da placa entrem em contato com a moldura da janela e as fixe.

Anotações: A extremidade plana das juntas do tubo de escape de calor deve encaixar no lugar. O tubo não pode ser torcido ou tem uma curva substancial (superior a 45 °). Mantenha a ventilação do exaustor desbloqueada.




Instalação do corpo de ar condicionado

1. Coloque o ar condicionado com o tubo de exaustão térmica e os acessórios instalados em frente à janela, e a distância entre o corpo e as paredes ou outros objetos deve ser de pelo menos 50 cm.



2. Estenda o tubo de escape de calor e encaixe a extremidade plana das vedações do tubo no orifício na placa de vedação da janela.

Nota importante: O comprimento do tubo de exaustão térmica deve estar entre 280 e 1500 mm e esse comprimento é baseado nas especificações do ar condicionado. Não use tubos de extensão ou substitua-os por outras mangueiras, pois isso pode causar um mau funcionamento. O tubo de escape de calor não deve estar bloqueado; caso contrário, poderá causar superaquecimento.



INSTRUÇÕES DE DRENAGEM

Drenagem manual

- Quando o ar condicionado parar porque o tanque de água está cheio, desligue a máquina e desconecte o plugue.

Anotações: Mova o aparelho com cuidado, para não derramar água do tanque pela parte inferior do aparelho.


- Coloque o recipiente de água sob a saída lateral atrás do aparelho.
- Desaparafuse a tampa do dreno e desconecte o plugue, a água fluirá automaticamente para o recipiente.

Anotações: Instale a tampa do dreno e o plugue corretamente.

- Durante a drenagem, o aparelho pode recuar ligeiramente.
- Se o tanque de água não puder reter toda a água, antes de encher, cubra a saída com a tampa o mais rápido possível para evitar que a água derrame.
- Quando a água estiver descarregada, recoloque a tampa da água e aperte a tampa do dreno.

Drenagem contínua (opcional) (aplicável apenas ao modo de deshumidificação)

- Desaparafuse a tampa do dreno e desconecte a água.
- Coloque o tubo de drenagem na saída de água.
- Conecte o tubo de drenagem ao recipiente.



***Tubo de drenagem não incluído no SILKAIR CONNECT e CONNECT PRO.**

MANUTENÇÃO

Antes de executar a limpeza e manutenção, desligue a máquina e desconecte o plugue.

1. Limpe a superfície:

- Limpe a superfície da máquina com um pano úmido e macio. Não use produtos químicos, como benzeno, álcool, gasolina, etc. caso contrário, a superfície do ar condicionado será danificada ou até a máquina inteira.

2. Limpe a tela do filtro:

- Se a tela do filtro estiver entupida de poeira e a eficácia do ar condicionado for reduzida, limpe a tela do filtro a cada duas semanas.

3. Limpe a estrutura da tela do filtro superior:

- Remova o parafuso fixado pela rede de filtros EVA e pela tampa traseira e remova a rede de filtros EVA.
- Coloque a tela do filtro EVA em água morna com detergente neutro (aproximadamente 40 °C) e seque-o à sombra após enxaguar.

ARMAZENAMENTO

- Desaparafuse a tampa do dreno, desconecte a tampa e descarregue a água do tanque para outros recipientes ou incline diretamente o dispositivo para descarregar a água em outros recipientes.
- Ligue a máquina, coloque-a no modo de resfriamento com baixo fluxo de ar e mantenha esse estado até que o tubo de drenagem esteja seco, para manter o interior do aparelho seco e evitar que fique mofado.
- Desligue a máquina, desconecte o cabo de alimentação e enrole-o ao redor do poste; instale o plugue e tampa de drenagem.
- Retire o tubo de drenagem e guarde-o adequadamente.
- Cubra o ar condicionado com um saco plástico. Coloque-o em local seco, mantenha-o fora do alcance de crianças e tome medidas para controlar a poeira.
- Retire as pilhas do controle remoto e guarde-as adequadamente.

Anotações: Coloque o ar condicionado em um local seco e guarde todos os componentes da máquina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Não repare nem desmonte o ar condicionado. O reparo não qualificado resultará em violação da garantia e poderá causar danos aos usuários ou suas propriedades.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O ar condicionado não funciona.	Sem eletricidade	Ligue-o após conectá-lo a uma tomada elétrica.
	O indicador de estouro mostra "FL".	Descarregue a água interior.
	A temperatura ambiente está muito baixa ou muito alta.	Recomenda-se usar a máquina a uma temperatura de 7-35 °C (44-95 °F)
	No modo de resfriamento, a temperatura ambiente é menor que a temperatura definida; No modo de aquecimento, a temperatura ambiente é superior à temperatura definida.	Mude a temperatura definida.
	No modo de desumidificação, a temperatura ambiente é baixa.	A máquina é colocada em uma sala com temperatura ambiente acima de 17 °C (62 °F)
O efeito de resfriamento não é bom.	Há luz solar direta.	Puxe as cortinas.
	As portas ou janelas estão abertas; há muita gente; Está no modo de resfriamento ou há outras fontes de calor.	Feche portas e janelas ou instale outro ar condicionado adicional.
	A tela do filtro está suja.	Limpe ou substitua a tela do filtro.
	A entrada ou saída de ar está bloqueada.	Remova as obstruções.
Barulho alto	O ar condicionado não foi colocado em uma superfície plana.	Coloque o ar condicionado em um local plano e duro (para reduzir o ruído).
O compressor não funciona.	A proteção contra superaquecimento é ativada sozinha.	Aguarde 3 minutos até a temperatura baixar e, em seguida, reinicie a máquina.
O controle remoto não funciona.	A distância entre a máquina e o controle remoto é muito grande.	Mova o controle remoto para mais perto do ar condicionado e verifique se o controle remoto está direcionado diretamente para o receptor.
	O controle remoto não está alinhado com o receptor.	
	As pilhas estão gastas.	Troque as pilhas.
'E1' aparece na tela.	O sensor de temperatura da tubulação não funciona corretamente.	Verifique o sensor de temperatura do tubo e os circuitos relacionados.
'E2' aparece na tela.	O sensor de temperatura ambiente não funciona corretamente.	Verifique o sensor de temperatura ambiente e os circuitos relacionados.



De acordo com as Directrizes Europeias 2012/19/EU e 2015/863/EU, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos elétricos, além dos resíduos. O símbolo riscado do contêntor que está no packaging indica a obrigação de que o produto, ao final da sua vida útil, deverá depositar-se num lugar separado aos demais resíduos. Por tanto o usuário deverá entregar o aparelho, quando deixe de usar-se, aos adequados centros de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e electro-técnicos, ou deverá devolvê-lo ao vendedor no momento de compra de um novo aparelho de tipo equivalente, um a troca de outro. A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado para os sucessivos processos ambientalmente compatíveis de reciclagem, tratamento e resíduos, contribui a evitar possíveis efeitos negativos no meio-ambiente e na saúde, e favorece a reciclagem dos materiais dos que se compõe o aparelho. O descarte abusivo do produto por parte do usuário implica a aplicação das sanções previstas pela lei.

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi notre climatisation. Avant d'utiliser l'appareil et pour en optimiser l'utilisation, lisez attentivement ces instructions.

Les précautions de sécurité incluses dans ce document réduisent les risques de mort, de blessures et de choc électrique s'ils sont suivis correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, ainsi que la carte de garantie complète, le reçu d'achat et l'emballage. Le cas échéant, transmettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires et les mesures de prévention des accidents lorsque vous utilisez un appareil électrique. Nous n'assumons aucune responsabilité pour le non-respect par le client de ces exigences.

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter les règles de sécurité élémentaires.

- Le réfrigérant utilisé dans les climatiseurs mobiles est l'hydrocarbure écologique R290. Ce réfrigérant est inodore et, comparé au réfrigérant alternatif, R290 est un réfrigérant sans ozone et son effet est très faible.
- Lisez les instructions avant d'utiliser et de réparer.
- Les dessins fournis dans ce manuel peuvent ne pas être identiques aux objets physiques. Veuillez vous reporter aux objets physiques.
- Ne pas utiliser de moyen pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être rangé dans une pièce sans source d'inflammation en fonctionnement continu (par exemple: flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou appareil de chauffage électrique en état de fonctionnement).
- Ne pas percer ou brûler.
- Gardez à l'esprit que les gaz peuvent ne pas sentir.
- L'appareil doit être installé, utilisé et rangé dans une pièce de plus de 11 m².
- Gardez les ouvertures de ventilation requises libres de toute obstruction.
- La maintenance sera effectuée uniquement selon les recommandations du fabricant.
- L'appareil doit être rangé dans une zone bien ventilée où la taille de la pièce correspond à celle spécifiée pour l'utilisation du climatiseur.
- Toute personne impliquée dans l'utilisation de réfrigérants doit détenir un certificat valide délivré par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui atteste de sa compétence pour manipuler les réfrigérants en toute sécurité.
- La maintenance sera effectuée uniquement selon les recommandations du fabricant.
- La maintenance et les réparations nécessitant l'assistance d'un personnel qualifié doivent être effectuées sous le contrôle de la personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables.
- Toutes les procédures de travail qui affectent les moyens de sécurité ne doivent être effectuées que par des personnes compétentes.

Les notes: Le climatiseur ne convient que pour une utilisation en intérieur et ne convient pas pour d'autres applications.

- Respectez les règles d'interconnexion du réseau local lors de l'installation du climatiseur et assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre. Si vous avez des questions sur l'installation électrique, suivez les instructions du fabricant et, si nécessaire, demandez à un électricien professionnel de l'installer.
- Placez la machine dans un endroit plat et sec et maintenez une distance supérieure à 50 cm entre la machine et les objets ou les murs environnants.
- Après avoir installé le climatiseur, assurez-vous que la fiche d'alimentation est intacte et fermement branchée

sur la prise secteur, et placez le cordon d'alimentation de manière ordonnée afin d'empêcher toute personne de déclencher ou de débrancher la fiche.


- Ne placez aucun objet dans les entrées et sorties d'air du climatiseur. Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas obstruées.
- Lorsque les tuyaux de drainage sont installés, assurez-vous qu'ils sont correctement connectés et qu'ils ne sont ni déformés ni pliés.
- Lors du réglage des guides de sortie d'air supérieur et inférieur, tirez-les doucement avec vos mains pour éviter de les endommager.
- Lorsque vous déplacez la machine, assurez-vous qu'elle est bien droite.
- La machine doit être tenue à l'écart de l'essence, des gaz inflammables, des cuisinières et de toute autre source de chaleur.
- Ne démontez pas, ne vérifiez et ne modifiez pas la machine de manière arbitraire, sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de la machine ou même endommager des personnes et des biens. Pour éviter les risques, adressez-vous au fabricant ou à un professionnel pour le réparer.
- Ne pas installer ou utiliser le climatiseur dans la salle de bain ou dans d'autres environnements humides.
- Ne tirez pas sur la prise pour éteindre la machine.
- Ne posez pas de tasses ou d'autres objets sur l'appareil afin d'éviter les accidents causés par l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas d'aérosols, d'insecticides ou d'autres substances inflammables à proximité du climatiseur.
- Ne nettoyez pas et ne lavez pas le climatiseur avec des solvants chimiques tels que l'essence et l'alcool. Lorsque vous devez nettoyer le climatiseur, vous devez débrancher l'alimentation et la nettoyer avec un chiffon doux et humide. Si la machine est vraiment sale, frottez-la avec un détergent doux.
- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites si une supervision ou des instructions lui ont été données quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et à la compréhension des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter les risques.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- N'utilisez pas votre climatiseur dans une pièce humide, telle qu'une salle de bain ou une buanderie.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence entièrement nouvelle, structure compacte, ligne lisse, forme simple et généreuse.
- Fonctions de réfrigération, de déshumidification, d'alimentation en air, de chauffage et de drainage continu.
- L'interface extérieure est réglée haut pour faciliter l'assemblage et maintenir la fluidité du caloduc.
- La LED indique le panneau de commande, beau et moderne, avec une télécommande de haute qualité. Il adopte une conception de contrôle à distance facile à utiliser.
- Capacité de filtration de l'air
- Fonction de minuterie
- La fonction de protection de redémarrage automatique de Compessor après trois minutes, l'une des fonctions de protection disponibles.
- Plage de température de fonctionnement: 7-35 °C.


LISTE DE PIÈCES

1. Pont supérieur
2. Panneau de commande
3. Caisse latérale
4. Sortie d'air / grille
5. Logement arrière
6. Logement avant
7. Roues pivotantes
8. Base
9. Filtre EVA
10. Trou de drainage continu
11. Sortie d'air
12. Onglets de câble
13. Filtre CON
14. Trou de drainage
15. Plaque d'étanchéité
16. Tuyau d'échappement thermique



PANNEAU DE COMMANDE

1. Fonction de déshumidification
2. Fonction de refroidissement
3. Voyant du réservoir d'eau plein
4. Minuterie
5. Top
6. Bas
7. Fonction de chauffage (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO)
8. Fonction de ventilateur
9. Mode nuit
10. Faible vitesse du ventilateur
11. Grande vitesse du ventilateur
12. Écran
13. Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)
14. Allumé éteint




Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, vous entendrez une courte musique. Ensuite, l'appareil passera en veille.

- **Touches haut / bas :** Pour changer les réglages de température et de temps. (La température ne peut pas être réglée en mode de déshumidification).
- **Touche d'alimentation :** Pour allumer et éteindre l'appareil.
- **WiFi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO) :** Pour activer / désactiver la connexion Wi-Fi.
- **Mode nuit :** L'unité fonctionnera en mode économie d'énergie et en mode silencieux.
- **Touches de vitesse de ventilation haute / basse :** Pour régler automatiquement le débit d'air le plus fort ou le plus faible.
- **Fonction de chauffage (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO) :** Pour commencer à chauffer la pièce.
- **Fonction de ventilateur :** En mode de refroidissement ou de ventilation, vous pouvez sélectionner un débit d'air élevé ou faible. Mais cela peut ne pas fonctionner comme prévu dans certaines conditions, telles que le froid.
- **Fonction de déshumidification :** Les autres touches ne fonctionnent pas dans ce mode et le ventilateur fonctionnera à basse vitesse.
- **Fonction de refroidissement :** Pour commencer à refroidir la pièce.

- **Voyant du réservoir d'eau plein:** L'appareil cessera de fonctionner lorsque le réservoir d'eau est plein et doit être vidangé.
- **Minuterie:** Appuyez sur cette touche et lorsque le voyant de la minuterie clignote, appuyez sur les touches haut ou bas pour sélectionner la durée souhaitée, de 1 à 24 heures.

TELÉCOMMANDE

1. Écran
2. Allumé éteint
3. Minuterie
4. Mode nuit
5. En haut en bas
6. Modes
7. Vitesse du ventilateur
8. Unités de température



CONNECTER L'APPLICATION (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)

L'application IKOHS HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou sur l'App Store ou scannez le code QR suivant). Il peut y avoir des coûts supplémentaires selon le fournisseur.

Cet appareil est utilisé via votre réseau domestique. Il est indispensable de disposer d'un réseau Wi-Fi toujours connecté à votre routeur et à l'application gratuite IKOHS HOME.

Nous vous recommandons de débrancher l'appareil du secteur lorsque vous êtes absent de la maison pour éviter tout démarrage accidentel pendant votre absence.



OS iPhone



OS Android

Configuration requise

- iOS 8.0 ou supérieur.
- Android 4.1 ou supérieur.

Comment se connecter à l'application

1. Installez l'application IKOHS HOME et créez un compte utilisateur.
2. Activez la fonction Wi-Fi dans les paramètres de votre appareil.
3. Placez l'appareil à une distance d'environ 5 mètres du routeur.
4. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. Il clignotera rapidement.
5. Ouvrez l'application et cliquez sur l'icône "+".
6. Sélectionnez le menu "Climatisation" et suivez les instructions à l'écran.
7. Une fois le périphérique correctement connecté, le bouton  s'allumera. Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil via l'application.

FONCTIONS DE PROTECTION

Fonction de protection contre le gel

En mode de refroidissement, de déshumidification ou de nuit, si la température du tuyau d'évacuation de la chaleur est trop basse, le climatiseur passera automatiquement à l'état de protection. Si la température du tuyau d'échappement de chaleur augmente jusqu'à une certaine température, il peut automatiquement revenir au fonctionnement normal.

Fonction de protection contre le débordement

Lorsque l'eau dans le réservoir d'eau dépasse le niveau d'avertissement, la machine déclenchera automatiquement une alarme et le voyant clignotera. À ce stade, vous devez déplacer le tuyau de drainage reliant l'appareil ou la sortie d'eau à un égout ou à une autre zone de drainage pour vider l'eau. Après avoir vidé l'eau, l'appareil reviendra automatiquement à son état d'origine.

Dégivrage automatique

La machine a une fonction de dégivrage automatique. Le dégivrage peut être réalisé par un système d'inversion de soupape à quatre voies.

Fonction de protection contre le débordement

Pour augmenter la durée de vie du compresseur, le climatiseur dispose d'une fonction de protection contre le démarrage différé de 3 minutes après la mise hors tension du compresseur.


INSTALLATION ET AJUSTEMENT

Avertissement: Avant d'utiliser ce climatiseur portable, maintenez-le à la verticale pendant au moins deux heures.

- Le climatiseur peut être facilement déplacé dans la pièce. Assurez-vous que le climatiseur est en position verticale et qu'il est placé sur une surface plane. Ne pas installer ou utiliser le climatiseur dans la salle de bain ou dans d'autres environnements humides.

Installation du tuyau d'échappement thermique


- Retirez le connecteur externe et le tuyau d'échappement thermique, puis retirez les sacs en plastique.
- Insérez le tuyau d'évacuation de la chaleur (l'extrémité du joint d'échappement) dans la fente de ventilation située sur le panneau arrière (poussez vers la gauche) et terminez l'assemblage.



Installation des composants de la plaque d'étanchéité de la fenêtre


- Ouvrez la fenêtre à mi-chemin et montez la plaque d'étanchéité sur la fenêtre. Les composants peuvent être placés horizontalement et verticalement.
- Ouvrez les composants de la plaque d'étanchéité de la fenêtre, réglez sa distance d'ouverture de sorte que les deux extrémités de la plaque entrent en contact avec le cadre de la fenêtre et fixez-les.

Les notes: L'extrémité plate des joints du tuyau d'évacuation de la chaleur doit être bien en place. Le tuyau ne peut pas être tordu ou avoir un virage important (supérieur à 45°). Laissez l'évent d'évacuation dégagé.




Installation du corps de climatisation

1. Placez le climatiseur avec le tuyau d'échappement de chaleur et les accessoires installés devant la fenêtre. La distance entre la carrosserie et les murs ou tout autre objet doit être d'au moins 50 cm.



- 2 Étendez le tuyau d'échappement de chaleur et insérez l'extrémité plate des joints de tube dans le trou de la plaque de joint de fenêtre.

Note importante: La longueur du tuyau d'échappement thermique doit être comprise entre 280 et 1500 mm et est basée sur les spécifications de la climatisation. N'utilisez pas de rallonges ni ne les remplacez par d'autres tuyaux, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Le tuyau d'échappement de chaleur ne doit pas être obstrué; sinon, cela pourrait provoquer une surchauffe.



INSTRUCTIONS DE DRAINAGE

Drainage manuel

- Lorsque le climatiseur s'arrête parce que le réservoir d'eau est plein, éteignez la machine et débranchez la prise.

Les notes: Déplacez l'appareil avec précaution afin de ne pas renverser d'eau du réservoir par le bas de l'appareil.


- Placez le réservoir d'eau sous la sortie latérale derrière l'appareil.
- Dévissez le bouchon de vidange et le bouchon, l'eau s'écoulera automatiquement dans le récipient.

Les notes: Installez le couvercle du drain et branchez-le correctement.

- Pendant le drainage, l'appareil peut se pencher légèrement en arrière.
- Si le réservoir d'eau ne peut pas retenir toute l'eau, avant qu'il ne soit plein, couvrez la sortie avec le bouchon le plus tôt possible pour éviter que l'eau ne s'écoule.
- Lorsque l'eau est évacuée, remettez le bouchon en place et serrez le couvercle du drain.

Drainage continu (facultatif) (applicable uniquement au mode de déshumidification)

- Dévisser le couvercle du drain et le bouchon.
- Placez le tuyau de vidange dans la sortie d'eau.
- Connectez le tuyau de vidange au conteneur.



*** Tuyau de drainage non inclus dans SILKAIR CONNECT et CONNECT PRO.**

MAINTENANCE

Avant de procéder au nettoyage et à la maintenance, éteignez la machine et débranchez la fiche.

1. Nettoyer la surface:

- Nettoyez la surface de la machine avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits chimiques tels que le benzène, l'alcool, l'essence, etc. sinon, la surface du climatiseur sera endommagée ou même toute la machine.

2 Nettoyez le filtre:

- Si le tamis du filtre est bouché par la poussière et que l'efficacité du climatiseur est réduite, veillez à le nettoyer toutes les deux semaines.

3 Nettoyez le cadre supérieur du tamis du filtre:

- Retirez la vis fixée par le filet de filtre EVA et le capot arrière, puis retirez le filet de filtre EVA.
- Placez le filtre en EVA dans de l'eau tiède avec un détergent neutre (environ 40 kg. °C) et séchez-le à l'ombre après l'avoir rincé.

STOCKAGE

- Dévissez le couvercle du drain, débranchez le capuchon et vidangez l'eau du réservoir dans d'autres contenants ou inclinez directement l'appareil pour évacuer l'eau dans d'autres contenants.
- Mettez la machine en marche, réglez-la sur le mode de refroidissement avec un faible débit d'air et maintenez cet état jusqu'à ce que le tuyau de vidange soit sec afin de maintenir l'intérieur de l'appareil au sec et de l'empêcher de moisir.
- Éteignez la machine, débranchez le cordon d'alimentation et enroulez-le autour du poteau d'emballage. installer le bouchon et le bouchon de vidange.
- Retirez le tuyau de vidange et rangez-le correctement.
- Couvrir le climatiseur avec un sac en plastique. Placez-le dans un endroit sec, gardez-le hors de la portée des enfants et prenez des mesures pour contrôler la poussière.
- Retirez les piles de la télécommande et rangez-les correctement.

Note: Veillez à placer le climatiseur dans un endroit sec et à stocker correctement tous les composants de la machine.

SOLUTION DE PROBLÈMES

Ne réparez pas et ne démontez pas le climatiseur vous-même. Une réparation non qualifiée entraînera une violation de la garantie et des dommages aux utilisateurs ou à leurs propriétés.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Pas d'électricité	Allumez-le après l'avoir connecté à une prise électrique.
	L'indicateur de débordement indique "FL".	Décharger l'eau intérieure.
	La température ambiante est trop basse ou trop élevée.	Il est recommandé d'utiliser la machine à une température de 7 à 35 °C (44-95 °F).
	En mode de refroidissement, la température ambiante est inférieure à la température définie. En mode chauffage, la température ambiante est supérieure à la température définie.	Changer la température de consigne.
	En mode déshumidification, la température ambiante est basse.	La machine est placée dans une pièce où la température ambiante est supérieure à 17 °C (62 °F).
L'effet rafraîchissant n'est pas bon.	Il y a la lumière directe du soleil.	Tirez les rideaux.
	Les portes ou les fenêtres sont ouvertes. Il y a beaucoup de monde; Il est en mode de refroidissement ou il existe d'autres sources de chaleur.	Fermez les portes et les fenêtres ou installez un autre climatiseur supplémentaire.
	L'écran du filtre est sale.	Nettoyez ou remplacez le filtre.
	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée.	Enlevez les obstructions.
Bruit fort	Le climatiseur n'a pas été placé sur une surface plane.	Placez le climatiseur dans un endroit plat et dur (pour réduire le bruit).
Le compresseur ne fonctionne pas.	La protection contre la surchauffe est activée seule.	Attendez 3 minutes que la température baisse, puis redémarrez la machine.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la machine et la télécommande est trop grande.	Rapprochez la télécommande du climatiseur et assurez-vous que celle-ci est dirigée directement vers le récepteur.
	La télécommande n'est pas alignée avec le récepteur.	
	Les piles sont mortes.	Remplacez les piles.
«E1» apparaît à l'écran.	Le capteur de température de la canalisation ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le capteur de température du tube et les circuits associés.
«E2» apparaît à l'écran.	Le capteur de température ambiante ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le capteur de température ambiante et les circuits associés.



Selon les Directives européennes 2012/19/EU et 2015/863/EU, relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques, et à l'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle rayée qui se trouve sur l'emballage indique l'obligation d'éliminer le produit, à la fin de sa vie utile, dans un endroit séparé des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil, lorsqu'il cesse d'être utilisé, dans un centre de collecte sélective de déchets électroniques et électro-techniques approprié, ou doit le restituer au vendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil similaire. La collecte sélective et adéquate de l'appareil inutilisé pour les différents procédés de recyclage, traitement et déchets écologiquement compatibles, contribue à éviter de possibles impacts négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil. Jeter le produit de façon abusive entraîne l'application des sanctions prévues par la loi.

BENVENUTO

Grazie per aver scelto il nostro climatizzatore. Prima di utilizzare il dispositivo e per garantire il miglior utilizzo, leggere attentamente queste istruzioni.

Le precauzioni di sicurezza incluse in questo documento riducono il rischio di morte, lesioni e scosse elettriche se seguite correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al pacchetto. Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione degli incidenti quando si utilizza un apparecchio elettrico. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il mancato rispetto da parte del cliente di tali requisiti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Il refrigerante utilizzato nei condizionatori mobili è l'idrocarburo ecologico R290. Questo refrigerante è inodore e, rispetto al refrigerante alternativo, R290 è un refrigerante privo di ozono e il suo effetto è molto basso.
- Leggere le istruzioni prima di utilizzare e riparare.
- I disegni forniti in questo manuale potrebbero non essere gli stessi degli oggetti fisici. Fare riferimento agli oggetti fisici.
- Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per pulire diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio deve essere riposto in una stanza senza fonti di accensione in funzionamento continuo (ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas funzionante o una stufa elettrica funzionante)
- Non perforare o bruciare.
- Tieni presente che i gas potrebbero non sentire l'odore.
- L'apparecchio deve essere installato, utilizzato e conservato in un locale con una superficie superiore a 11 m².
- Mantenere le aperture di ventilazione richieste libere da ostacoli.
- La manutenzione verrà eseguita solo come raccomandato dal produttore.
- L'apparecchio deve essere riposto in un'area ben ventilata dove le dimensioni della stanza corrispondono a quelle specificate per l'uso del condizionatore d'aria.
- Qualsiasi persona coinvolta nel lavoro con i refrigeranti deve avere un certificato valido da un'autorità di valutazione accreditata dal settore che autorizza la propria competenza a gestire i refrigeranti in modo sicuro.
- La manutenzione verrà eseguita solo come raccomandato dal produttore.
- La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di personale qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione della persona competente nell'uso di refrigeranti infiammabili.
- Tutte le procedure di lavoro che incidono sui mezzi di sicurezza devono essere eseguite solo da persone competenti.

note: Il condizionatore d'aria è adatto solo per uso interno e non è adatto per altre applicazioni.

- Seguire le regole di interconnessione della rete locale durante l'installazione del condizionatore d'aria e assicurarsi che sia correttamente messo a terra. In caso di domande sull'installazione elettrica, seguire le istruzioni del produttore e, se necessario, chiedere a un elettricista professionista di installarlo.
- Collocare la macchina in un luogo piatto e asciutto e mantenere una distanza superiore a 50 cm tra la macchina e gli oggetti o le pareti circostanti.
- Dopo aver installato il condizionatore d'aria, assicurarsi che la spina di alimentazione sia intatta e saldamente inserita nella presa di corrente e posizionare il cavo di alimentazione in modo ordinato per impedire a qualcuno di inciampare o scollegare la spina.


- Non collocare alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria del condizionatore d'aria. Mantenere l'ingresso e l'uscita dell'aria liberi da ostacoli.
- Quando sono installati i tubi di drenaggio, assicurarsi che siano collegati correttamente e che non siano deformati o piegati.
- Mentre si regolano le guide di uscita dell'aria superiore e inferiore, tirarle delicatamente con le mani per evitare di danneggiarle.
- Quando si sposta la macchina, assicurarsi che sia verticale.
- La macchina deve essere tenuta lontana da benzina, gas infiammabile, stufe e altre fonti di calore.
- Non smontare, controllare e modificare la macchina in modo arbitrario, altrimenti potrebbe causare un malfunzionamento della macchina o addirittura danneggiare persone e cose. Per evitare rischi, se si verifica un guasto alla macchina, chiedere al produttore o ai professionisti di ripararlo.
- Non installare o utilizzare il condizionatore d'aria in bagno o in altri ambienti umidi.
- Non staccare la spina per spegnere la macchina.
- Non posizionare tazze o altri oggetti sull'apparecchio per evitare incidenti causati da acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare aerosol, insetticidi o altre sostanze infiammabili vicino al condizionatore d'aria.
- Non pulire o lavare il condizionatore d'aria con solventi chimici come benzina e alcool. Quando è necessario pulire il condizionatore d'aria, è necessario scollegare l'alimentatore e pulirlo con un panno morbido e umido. Se la macchina è molto sporca, strofinarla con un detergente delicato.
- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali se hanno ricevuto supervisione o istruzioni su come utilizzare il dispositivo in sicurezza e comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare rischi.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.
- Non utilizzare il condizionatore d'aria in una stanza bagnata, come un bagno o una lavanderia.

LINEAMENTI

- Aspetto completamente nuovo, struttura compatta, linea liscia, forma semplice e generosa.
- Funzioni di refrigerazione, deumidificazione, alimentazione dell'aria, riscaldamento e drenaggio continuo.
- L'interfaccia esterna è impostata in alto per facilitare il montaggio e mantenere il flusso regolare del tubo di calore.
- Il LED mostra il pannello di controllo, bello e moderno, con telecomando di alta qualità. Adotta un design del telecomando facile da usare.
- Capacità di filtrazione dell'aria
- Funzione timer
- Funzione di protezione riavvio automatico del compressore dopo tre minuti, una delle diverse funzioni di protezione disponibili.
- Intervallo di temperatura operativa: 7-35 °C.


ELENCO DELLE PARTI

1. Mazzo superiore
2. Pannello di controllo
3. Caso laterale
4. Uscita dell'aria / griglia
5. Alloggiamento posteriore
6. Alloggiamento anteriore
7. Ruote pivotanti
8. Base
9. Filtro EVA
10. Foro di scarico continuo
11. Uscita dell'aria
12. Linguette per cavi
13. Filtro CON
14. Foro di scarico
15. Lastra di tenuta per finestre
16. Tubo di scarico del calore



PANNELLO DI CONTROLLO

1. Funzione di deumidificazione
2. Funzione di raffreddamento
3. Spia serbatoio acqua piena
4. Timer
5. Su
6. Giù
7. Funzione di riscaldamento (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO)
8. Funzione ventilatore
9. Modalità notturna
10. Bassa velocità della ventola
11. Alta velocità della ventola
12. Schermo
13. Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)
14. Acceso / spento




Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, sentirai una breve musica. Quindi il dispositivo entrerà in standby.

- **Tasti su / giù:** Per modificare le impostazioni di temperatura e tempo. (Non è possibile impostare la temperatura in modalità deumidificazione).
- **Tasto di accensione:** Per accendere e spegnere il dispositivo.
- **Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO):** Per attivare / disattivare la connessione Wi-Fi.
- **Modalità notturna:** L'unità funzionerà in modalità risparmio energetico e silenziosa.
- **Tasti velocità ventilatore alta / bassa:** Per impostare automaticamente il flusso d'aria più forte o più basso.
- **Funzione di riscaldamento (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO):** Per iniziare a riscaldare la stanza.
- **Funzione ventilatore:** In modalità raffreddamento o ventola, è possibile selezionare un flusso d'aria alto o basso. Ma potrebbe non funzionare come stabilito in determinate condizioni, come le condizioni di freddo.
- **Funzione di deumidificazione:** Il resto dei tasti non funziona in questa modalità e la ventola funzionerà a bassa velocità.
- **Funzione di raffreddamento:** Per iniziare a raffreddare la stanza.
- **Spia serbatoio acqua piena:** Il dispositivo smetterà di funzionare quando il serbatoio dell'acqua è pieno e deve essere scaricato.
- **Timer:** Premere questo tasto e quando la spia del timer lampeggia, premere i tasti su o giù per selezionare il tempo richiesto, da 1 a 24 ore.

TELECOMANDO

1. schermo
2. Acceso / spento
3. Timer
4. Modalità notturna
5. Su / Giù
6. Modalità
7. Velocità del ventilatore
8. Unità di temperatura



CONNETTI L'APP (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)

L'applicazione IKOHS HOME è disponibile sia per Android che per iOS (cerca l'applicazione su Google Play o App Store o scansiona il seguente codice QR). Potrebbero esserci costi aggiuntivi a seconda del provider.

Questo dispositivo viene utilizzato attraverso la rete domestica. Come requisito essenziale, è necessario disporre di una rete Wi-Fi sempre connessa al router e all'applicazione IKOHS HOME gratuita.

Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando si è lontani da casa per evitare che si avvii accidentalmente mentre si è lontani.



OS iPhone



OS Android

Requisiti di sistema

- iOS 8.0 o versioni successive.
- Android 4.1 o versioni successive.

Come connettersi all'app

1. Installa l'applicazione IKOHS HOME e crea un account utente.
2. Attiva la funzione Wi-Fi nelle impostazioni del tuo dispositivo.
3. Posizionare il dispositivo a una distanza di circa 5 metri dal router.
4. Tenere premuto il tasto  per circa 5 secondi. Lampeggerà rapidamente.
5. Apri l'applicazione e fai clic sull'icona "+".
6. Seleziona il menu "Aria condizionata" e segui le istruzioni sullo schermo.
7. Una volta che il dispositivo è stato collegato correttamente, il pulsante  si illumina. Ora puoi utilizzare il dispositivo tramite l'applicazione.

FUNZIONI DI PROTEZIONE

Funzione antigelo

In modalità raffreddamento, deumidificazione o notte, se la temperatura del tubo di scarico del calore è troppo bassa, il condizionatore d'aria entrerà automaticamente nello stato di protezione. Se la temperatura del tubo di scarico del calore sale a una certa temperatura, può tornare automaticamente al normale funzionamento.

Funzione di protezione da trabocco

Quando l'acqua nel serbatoio dell'acqua supera il livello di avviso, la macchina emetterà automaticamente un allarme e la spia luminosa lampeggerà. A questo punto, è necessario spostare il tubo di scarico che collega il dispositivo o l'uscita dell'acqua a una fogna o altra area di drenaggio per svuotare l'acqua. Dopo aver svuotato l'acqua, il dispositivo tornerà automaticamente allo stato originale.

Sbrinamento automatico

La macchina ha la funzione di sbrinamento automatico. Lo sbrinamento può essere ottenuto attraverso un sistema di inversione della valvola a quattro vie.

Funzione di protezione da trabocco

Per aumentare la durata del compressore, il condizionatore d'aria ha una funzione di protezione dell'avvio ritardato di 3 minuti dopo lo spegnimento del compressore.


INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE.

Avvertimento: Prima di utilizzare questo condizionatore portatile, tenerlo in posizione verticale per almeno due ore.

- Il condizionatore d'aria può essere facilmente spostato nella stanza. Assicurarsi che il condizionatore d'aria sia verticale e che sia posizionato su una superficie piana. Non installare o utilizzare il condizionatore d'aria in bagno o in altri ambienti umidi.

Installazione del tubo di scarico del calore


1. Rimuovere il connettore esterno e il tubo di scarico del calore e rimuovere i sacchetti di plastica;
2. Inserire il tubo di scarico del calore (l'estremità della guarnizione di scarico) nella fessura di ventilazione sul pannello posteriore (spingere a sinistra) e completare il montaggio.



Installazione dei componenti della piastra di tenuta per finestre


1. Aprire la finestra a metà e montare la piastra di tenuta sulla finestra. I componenti possono essere posizionati in direzione orizzontale e verticale.
2. Aprire i componenti della piastra di tenuta della finestra, regolare la sua distanza di apertura in modo che entrambe le estremità della piastra entrino in contatto con il telaio della finestra e fissarli.

note: L'estremità piatta dei giunti del tubo di scarico del calore deve adattarsi in posizione. Il tubo non può essere attorcigliato o ha una rotazione sostanziale (maggiore di 45 °). Mantenere sbloccato lo sfiato dello sfiato di scarico.




Installazione del corpo aria condizionata

1. Posizionare il condizionatore d'aria con il tubo di scarico del calore e gli accessori installati davanti alla finestra e la distanza tra il corpo e le pareti o altri oggetti deve essere di almeno 50 cm.



2. Estendere il tubo di scarico del calore e montare l'estremità piatta delle guarnizioni del tubo nel foro nella piastra di tenuta della finestra.

Nota importante: La lunghezza del tubo di scarico del calore deve essere compresa tra 280 e 1500 mm e questa lunghezza si basa sulle specifiche del condizionamento d'aria. Non utilizzare tubi di prolunga o sostituirli con altri tubi poiché potrebbero causare un malfunzionamento. Il tubo di scarico del calore non deve essere bloccato; altrimenti potrebbe causare surriscaldamento.



ISTRUZIONI DI SCARICO

Scarico manuale

- Quando il condizionatore d'aria si arresta perché il serbatoio dell'acqua è pieno, spegnere la macchina e scollegare la spina.

note: Spostare l'apparecchio con cura, in modo da non versare acqua dal serbatoio dal fondo dell'apparecchio.


- Posizionare il contenitore dell'acqua sotto l'uscita laterale dietro l'apparecchio.
- Svitare il coperchio di scarico e scollegare il tappo, l'acqua scorrerà automaticamente al contenitore.

note: Installare il coperchio di scarico e il tappo correttamente.

- Durante il drenaggio, l'apparecchio potrebbe inclinarsi leggermente indietro.
- Se il serbatoio dell'acqua non è in grado di trattenere tutta l'acqua, prima che sia pieno, coprire l'uscita con il tappo il prima possibile per evitare che l'acqua fuoriesca.
- Quando l'acqua viene scaricata, sostituire il tappo dell'acqua e serrare il coperchio di scarico.

Drenaggio continuo (opzionale) (applicabile solo alla modalità di deumidificazione)

- Svitare il coperchio dello scarico e scollegare l'acqua.
- Posizionare il tubo di scarico nell'uscita dell'acqua.
- Collegare il tubo di scarico al contenitore.



*** Tubo di drenaggio non incluso in SILKAIR CONNECT e CONNECT PRO.**

MANUTENZIONE

Prima di eseguire operazioni di pulizia e manutenzione, spegnere la macchina e scollegare la spina.

1. Pulire la superficie:

- Pulire la superficie della macchina con un panno morbido inumidito. Non utilizzare prodotti chimici come benzene, alcool, benzina, ecc. in caso contrario, la superficie del condizionatore d'aria verrà danneggiata o persino l'intera macchina.

2. Pulisci lo schermo del filtro:

- Se lo schermo del filtro è ostruito dalla polvere e l'efficacia del condizionatore d'aria è ridotta, assicurarsi di pulire lo schermo del filtro una volta ogni due settimane.

3. Pulisci la cornice dello schermo del filtro superiore:

- Rimuovere la vite fissata dalla rete del filtro EVA e dal coperchio posteriore, quindi rimuovere la rete del filtro EVA.
- Posizionare lo schermo del filtro EVA in acqua calda con detergente neutro (circa 40 °C) e asciugarlo all'ombra dopo averlo sciacquato.

IMMAGAZZINAMENTO

- Svitare il coperchio di scarico, scollegare il tappo e scaricare l'acqua dal serbatoio in altri contenitori o inclinare direttamente il dispositivo per scaricare l'acqua in altri contenitori.
- Accendere la macchina, impostarla sulla modalità di raffreddamento con un flusso d'aria basso e mantenere questo stato fino a quando il tubo di scarico non è asciutto, per mantenere asciutto l'interno dell'apparecchio e impedire che diventi ammuffito.
- Spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione e avvolgere il cavo attorno al perno di avvolgimento; installa il tappo e tappo di scarico.
- Rimuovere il tubo di scarico e riporlo correttamente.
- Coprire il condizionatore d'aria con un sacchetto di plastica. Metterlo in un luogo asciutto, tenerlo fuori dalla portata dei bambini e adottare misure per controllare la polvere.
- Rimuovere le batterie dal telecomando e conservarle correttamente.

nota: Assicurarsi di posizionare il condizionatore d'aria in un luogo asciutto e conservare correttamente tutti i componenti della macchina.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non riparare o smontare da soli il condizionatore d'aria. La riparazione non qualificata comporterà la violazione della garanzia e potrebbe causare danni agli utenti o alle loro proprietà.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il condizionatore d'aria non funziona.	Senza elettricità	Accendilo dopo averlo collegato a una presa elettrica.
	L'indicatore di troppo pieno mostra "FL".	Scaricare l'acqua interna.
	La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta.	Si consiglia di utilizzare la macchina ad una temperatura di 7-35 °C (44-95 °F).
	In modalità raffreddamento, la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata; In modalità riscaldamento, la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata.	Cambia la temperatura impostata.
	Nella modalità di deumidificazione, la temperatura ambiente è bassa.	La macchina è collocata in una stanza con una temperatura ambiente superiore a 17 °C (62 °F).
L'effetto di raffreddamento non è buono.	C'è luce solare diretta.	Tirare le tende.
	Le porte o le finestre sono aperte; ci sono molte persone; È in modalità raffreddamento o ci sono altre fonti di calore.	Chiudi porte e finestre o installa un altro condizionatore d'aria aggiuntivo.
	Lo schermo del filtro è sporco.	Pulire o sostituire lo schermo del filtro.
	L'ingresso o l'uscita dell'aria è bloccato.	Rimuovere gli ostacoli.
Forte rumore	Il condizionatore d'aria non è stato posizionato su una superficie piana.	Posizionare il condizionatore d'aria in un luogo piatto e duro (per ridurre il rumore).
Il compressore non funziona.	La protezione da surriscaldamento viene attivata da sola.	Attendere 3 minuti finché la temperatura non scende, quindi riavviare la macchina.
Il telecomando non funziona.	La distanza tra la macchina e il telecomando è troppo grande.	Spostare il telecomando più vicino al condizionatore d'aria e assicurarsi che il telecomando sia diretto direttamente verso il ricevitore.
	Il telecomando non è allineato con il ricevitore.	Sostituire le batterie.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.
'E1' appare sullo schermo.	Il sensore di temperatura della tubazione non funziona correttamente.	Controllare il sensore di temperatura del tubo e i relativi circuiti.
'E2' appare sullo schermo.	Il sensore della temperatura ambiente non funziona correttamente.	Controllare il sensore della temperatura ambiente e i relativi circuiti.



Secondo le direttive europee 2012/19/EU e 2015/863/EU sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e sullo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo barrato sul contenitore sulla confezione indica l'obbligo che il prodotto, al termine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. L'utente deve quindi restituire il dispositivo, quando non è più in uso, all'apposito centro di raccolta differenziata per i rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure restituirlo al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo di tipo equivalente, uno o sostituzione dell'altro. Un'adeguata raccolta differenziata del dispositivo non utilizzato per i successivi processi di riciclaggio, trattamento e smaltimento compatibili con l'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui il dispositivo è composto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Klimaanlage entschieden haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und um den bestmöglichen Gebrauch zu gewährleisten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Tod, Körperverletzung und elektrischem Schlag, wenn sie ordnungsgemäß befolgt werden. Bewahren Sie das Handbuch zusammen mit der vollständigen Garantiekarte, dem Kaufbeleg und der Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anweisungen gegebenenfalls an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheits- und Unfallverhütungsmaßnahmen, wenn Sie ein Elektrogerät verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch den Kunden.

SICHERHEITSHINWEISE

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen beim Gebrauch von Elektrogeräten immer beachtet werden.

- Das in mobilen Klimaanlagen verwendete Kältemittel ist der ökologische Kohlenwasserstoff R290. Dieses Kältemittel ist geruchsneutral und im Vergleich zum alternativen Kältemittel ist R290 ein ozonfreies Kältemittel und seine Wirkung ist sehr gering.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden und reparieren.
- Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf physische Objekte.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne ständige Zündquellen gelagert werden (z. B. offenes Feuer, Arbeitsgasgerät oder funktionierende Elektroheizung).
- Nicht stechen oder verbrennen.
- Beachten Sie, dass Gase möglicherweise nicht riechen.
- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Fläche von mehr als 11 m² installiert, betrieben und gelagert werden.
- Halten Sie die erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.
- Die Wartung wird nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt.
- Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, dessen Raumgröße der für die Verwendung der Klimaanlage angegebenen entspricht.
- Jede Person, die mit Kältemitteln arbeitet, muss über ein gültiges Zertifikat einer von der Industrie akkreditierten Bewertungsbehörde verfügen, die ihre Befugnis zum sicheren Umgang mit Kältemitteln bestätigt.
- Die Wartung wird nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung von qualifiziertem Personal erfordern, müssen unter der Aufsicht der Person durchgeführt werden, die für die Verwendung brennbarer Kältemittel zuständig ist.
- Alle sicherheitsrelevanten Arbeitsschritte dürfen nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.

Hinweise: Die Klimaanlage ist nur für den Innenbereich geeignet und für andere Anwendungen nicht geeignet.

- Befolgen Sie beim Installieren der Klimaanlage die Regeln für die lokale Netzwerkverbindung und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn Sie Fragen zur elektrischen Installation haben, befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und lassen Sie diese gegebenenfalls von einer Elektrofachkraft installieren.
- Stellen Sie das Gerät an einem flachen und trockenen Ort auf und halten Sie einen Abstand von mehr als 50 cm zwischen dem Gerät und den umliegenden Gegenständen oder Wänden ein.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation der Klimaanlage, dass der Netzstecker intakt und fest in der

Steckdose steckt, und verlegen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß, um zu verhindern, dass jemand den Stecker stolpert oder abzieht.


- Stellen Sie keine Gegenstände in den Lufteinlass und -auslass der Klimaanlage. Halten Sie Lufteinlass und Luftauslass von Hindernissen fern.
- Vergewissern Sie sich bei der Installation von Abflussrohren, dass diese korrekt angeschlossen und nicht verformt oder verbogen sind.
- Ziehen Sie beim Einstellen der oberen und unteren Luftauslassführungen vorsichtig mit den Händen daran, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine aufrecht steht, wenn Sie sie bewegen.
- Die Maschine muss von Benzin, brennbaren Gasen, Öfen und anderen Wärmequellen ferngehalten werden.
- Zerlegen, überprüfen und modifizieren Sie die Maschine nicht willkürlich, da dies zu einer Fehlfunktion der Maschine führen oder sogar Personen und Sachschäden verursachen kann. Bitten Sie den Hersteller oder den Fachmann, die Maschine zu reparieren, um Risiken zu vermeiden, wenn eine Störung auftritt.
- Installieren oder verwenden Sie die Klimaanlage nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Umgebungen.
- Ziehen Sie nicht am Stecker, um die Maschine auszuschalten.
- Stellen Sie keine Tassen oder andere Gegenstände auf das Gerät, um Unfälle durch Wasser oder andere Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Aerosole, Insektizide oder andere brennbare Substanzen in der Nähe der Klimaanlage.
- Reinigen oder waschen Sie die Klimaanlage nicht mit chemischen Lösungsmitteln wie Benzin und Alkohol. Wenn Sie die Klimaanlage reinigen müssen, müssen Sie die Stromversorgung trennen und sie mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, reiben Sie es mit einem milden Reinigungsmittel ab.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, wenn ihnen Aufsicht oder Anweisungen zum sicheren Umgang mit dem Gerät und zum Verständnis der damit verbundenen Risiken erteilt wurden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den nationalen Vorschriften für die Verkabelung installiert werden.
- Verwenden Sie Ihre Klimaanlage nicht in einem feuchten Raum, wie z. B. einem Badezimmer oder einer Wäscherei.

EIGENSCHAFTEN

- Völlig neues Aussehen, kompakte Struktur, glatte Linie, einfache und großzügige Form.
- Funktionen für Kühlung, Entfeuchtung, Luftzufuhr, Heizung und kontinuierliche Entwässerung.
- Die äußere Schnittstelle ist hoch eingestellt, um die Montage zu erleichtern und den reibungslosen Ablauf des Wärmerohrs zu gewährleisten.
- Die LED zeigt das Bedienfeld, schön und modern, mit hochwertiger Fernbedienung. Es nimmt ein bedienungsfreundliches Fernsteuerungsdesign an.
- Luftfilterkapazität
- Timer-Funktion
- Schutzfunktion für automatischen Neustart des Kompressors nach drei Minuten, eine von mehreren verfügbaren Schutzfunktionen.
- Betriebstemperaturbereich: 7-35 °C.


TEILELISTE

1. Oberes Deck
2. Bedienfeld
3. Seitenkoffer
4. Luftaustritt / Gitter
5. Hinteres Gehäuse
6. Vorderes Gehäuse
7. Schwenkbare Räder
8. Basis
9. EVA-Filter
10. Durchgehendes Ablaufloch
11. Luftaustritt
12. Kabelhalter
13. CON-Filter
14. Loch ablassen
15. Fensterdichtungsplatte
16. Abgasrohr erwärmen



BEDIENFELD

1. Entfeuchtungsfunktion
2. Kühlfunktion
3. Wassertankanzeige voll
4. Timer
5. Top
6. Runter
7. Heizfunktion (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO)
8. Lüfterfunktion
9. Nachtmodus
10. Niedrige Lüftergeschwindigkeit
11. Hohe Lüftergeschwindigkeit
12. Bildschirm
13. Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)
14. Ein / Aus




Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, hören Sie eine kurze Musik. Dann wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

- **Auf- / Ab-Tasten:** Zum Ändern der Temperatur- und Zeiteinstellungen. (Die Temperatur kann im Entfeuchtungsmodus nicht eingestellt werden).
- **Ein- / Ausschalter:** Ein- und Ausschalten des Geräts.
- **Wifi (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO):** Ein- / Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung
- **Nachtmodus:** Das Gerät arbeitet energiesparend und leise.
- **Tasten für hohe / niedrige Lüftergeschwindigkeit:** Automatische Einstellung des stärksten oder niedrigsten Luftstroms.
- **Heizfunktion (SILKAIR HOME PRO, SILKAIR CONNECT PRO):** Den Raum heizen.
- **Lüfterfunktion:** Im Kühl- oder Lüftermodus können Sie einen hohen oder niedrigen Luftstrom auswählen. Unter bestimmten Bedingungen, z. B. bei Kälte, funktioniert es jedoch möglicherweise nicht wie vorgesehen.
- **Entfeuchtungsfunktion:** Die restlichen Tasten funktionieren in diesem Modus nicht und der Lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit.
- **Kühlfunktion:** Um den Raum zu kühlen.

- **Wassertank-Anzeigelampe voll:** Das Gerät funktioniert nicht mehr, wenn der Wassertank voll ist und entleert werden muss.
- **Timer:** Drücken Sie diese Taste. Wenn die Timer-Anzeige blinkt, drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die gewünschte Zeit von 1 bis 24 Stunden auszuwählen.

FERNBEDIENUNG

1. Bildschirm
2. Ein / Aus
3. Timer
4. Nachtmodus
5. Hoch / runter
6. Modi
7. Lüfterdrehzahl
8. Temperatureinheiten



VERBINDE DIE APP (SILKAIR CONNECT, SILKAIR CONNECT PRO)

Die IKOHS HOME-Anwendung ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar (suchen Sie nach der Anwendung in Google Play oder im App Store oder scannen Sie den folgenden QR-Code). Je nach Anbieter können zusätzliche Kosten anfallen.

Dieses Gerät wird über Ihr Heimnetzwerk verwendet. Als Grundvoraussetzung müssen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das immer mit Ihrem Router und der kostenlosen Anwendung IKOHS HOME verbunden ist.

Wir empfehlen, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, wenn Sie nicht zu Hause sind, um ein versehentliches Starten während Ihrer Abwesenheit zu verhindern.



OS iPhone



OS Android

Systemvoraussetzungen

- iOS 8.0 oder höher.
- Android 4.1 oder höher.

So stellen Sie eine Verbindung zur App her

1. So stellen Sie eine Verbindung zur App her
2. Installieren Sie die Anwendung IKOHS HOME und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
3. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion in den Einstellungen Ihres Geräts.
4. Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von ca. 5 Metern zum Router auf.
5. Halten Sie die Taste  ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Es wird schnell blinken.
6. Öffnen Sie die Anwendung und klicken Sie auf das Symbol "+".
7. Wählen Sie das Menü "Klimaanlage" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
8. Sobald das Gerät richtig angeschlossen wurde, leuchtet die Taste  auf. Sie können das Gerät jetzt über die Anwendung verwenden.

SCHUTZFUNKTIONEN

Frostschutzfunktion

Wenn im Kühl-, Entfeuchtungs- oder Nachtmodus die Temperatur des Wärmeabzugsrohrs zu niedrig ist, wechselt die Klimaanlage automatisch in den Schutzzustand. Wenn die Temperatur des Wärmeabzugsrohrs auf eine bestimmte Temperatur ansteigt, kann es automatisch zum normalen Betrieb zurückkehren.

Überlaufschutzfunktion

Wenn das Wasser im Wassertank den Warnpegel überschreitet, gibt die Maschine automatisch einen Alarm aus und die Anzeigelampe blinkt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie das Abflussrohr, das das Gerät oder den Wasserauslass mit einem Abwasserkanal oder einem anderen Abflussbereich verbindet, bewegen, um das Wasser zu entleeren. Nach dem Entleeren des Wassers kehrt das Gerät automatisch in den ursprünglichen Zustand zurück.

Automatisches Abtauen

Die Maschine verfügt über eine automatische Abtaufunktion. Das Abtauen kann über ein Vierwegeventil-Umkehrsystem erfolgen.

Überlaufschutzfunktion

Um die Lebensdauer des Kompressors zu verlängern, verfügt die Klimaanlage nach dem Ausschalten des Kompressors über eine Startverzögerungsschutzfunktion von 3 Minuten.


INSTALLATION UND EINSTELLUNG

Warnung: Halten Sie das tragbare Klimagerät mindestens zwei Stunden lang aufrecht, bevor Sie es verwenden.

- Die Klimaanlage kann problemlos in den Raum verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage aufrecht steht und auf einer ebenen Fläche steht. Installieren oder verwenden Sie die Klimaanlage nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Umgebungen.

Wärme auspuffrohr installation


- Entfernen Sie den externen Stecker und das Wärmeabzugsrohr und entfernen Sie die Plastiktüten.
- Führen Sie das Wärmeabzugsrohr (das Ende der Abgasdichtung) in den Lüftungsschlitze auf der Rückseite ein (drücken Sie nach links) und vervollständigen Sie die Montage.



Einbau von Bauteilen der Fensterdichtungsplatte


- Öffnen Sie das Fenster zur Hälfte und montieren Sie die Dichtungsplatte am Fenster. Die Komponenten können in horizontaler und vertikaler Richtung platziert werden.
- Öffnen Sie die Komponenten der Fensterdichtungsplatte, stellen Sie den Öffnungsabstand so ein, dass beide Enden der Platte mit dem Fensterrahmen in Kontakt kommen, und befestigen Sie sie.

Hinweise: Das flache Ende der Wärmeabzugsrohrverbindungen muss einrasten. Das Rohr kann nicht verdreht werden oder hat eine erhebliche Drehung (größer als 45 °). Lassen Sie die Abluftöffnung nicht blockiert.




Einbau des Klimakörpers

1. Stellen Sie das Klimagerät mit dem Wärmeabzugsrohr und dem Zubehör vor das Fenster. Der Abstand zwischen dem Gehäuse und den Wänden oder anderen Gegenständen sollte mindestens 50 cm betragen.



2. Ziehen Sie das Wärmeabzugsrohr heraus und stecken Sie das flache Ende der Rohrdichtungen in das Loch in der Fensterdichtungsplatte.

Wichtiger Hinweis: Die Länge des Wärmeabzugsrohrs muss zwischen 280 und 1500 mm liegen. Diese Länge basiert auf den Spezifikationen der Klimaanlage. Keine Verlängerungsrohre verwenden oder durch andere Schläuche ersetzen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Das Wärmeabzugsrohr darf nicht blockiert werden. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung kommen.



ABTROPFEN LASSEN ANWEISUNGEN

Manuelle Entleerung

- Wenn die Klimaanlage stoppt, weil der Wassertank voll ist, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Hinweise: Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, damit kein Wasser aus dem Tank auf den Boden des Geräts gelangt.


- Stellen Sie den Wasserbehälter unter den seitlichen Auslass hinter dem Gerät.
- Schrauben Sie den Abflussdeckel ab und ziehen Sie den Stopfen heraus. Das Wasser fließt automatisch in den Behälter.

Hinweise: Bringen Sie die Ablaufabdeckung an und verschließen Sie sie ordnungsgemäß.

- Während der Entwässerung kann sich das Gerät leicht zurücklehnen.
- Wenn der Wassertank nicht das gesamte Wasser zurückhalten kann, bevor es voll ist, verschließen Sie den Auslass so bald wie möglich mit der Kappe, um zu verhindern, dass Wasser verschüttet wird.
- Wenn das Wasser abgelassen ist, setzen Sie den Wasserdeckel wieder auf und ziehen Sie die Ablaufabdeckung fest.

Kontinuierliche Entwässerung (optional) (gilt nur für den Entfeuchtungsmodus)

- Schrauben Sie den Ablaufdeckel ab und ziehen Sie den Wasserstecker heraus.
- Setzen Sie das Abflussrohr in den Wasserauslass.
- Schließen Sie das Abflussrohr an den Behälter an.



*** Abflussrohr nicht in SILKAIR CONNECT und CONNECT PRO enthalten.**

WARTUNG

Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.

1. Reinigen Sie die Oberfläche:

- Reinigen Sie die Oberfläche der Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzin, Alkohol, Benzin usw. Andernfalls wird die Oberfläche der Klimaanlage oder sogar die gesamte Maschine beschädigt.

2. Reinigen Sie das Filtersieb:

- Wenn das Filtersieb durch Staub verstopft ist und die Wirksamkeit der Klimaanlage abnimmt, reinigen Sie das Filtersieb unbedingt alle zwei Wochen.

3. Reinigen Sie den oberen Filterrahmen:

- Entfernen Sie die Schraube, die am EVA-Filternetz und an der hinteren Abdeckung befestigt ist, und entfernen Sie das EVA-Filternetz.
- Legen Sie das EVA - Filtersieb in warmes Wasser mit neutralem Reinigungsmittel (ca. 40 ml) °C) und nach dem Spülen im Schatten trocknen.

LAGERUNG

- Schrauben Sie den Abflussdeckel ab, ziehen Sie den Verschluss ab und füllen Sie das Wasser aus dem Tank in andere Behälter oder kippen Sie das Gerät direkt, um das Wasser in andere Behälter abzulassen.
- Schalten Sie die Maschine ein, schalten Sie sie in den Kühlmodus mit geringem Luftstrom und halten Sie diesen Zustand aufrecht, bis das Abflussrohr trocken ist, damit das Innere des Geräts trocken bleibt und es nicht schimmelt.
- Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Netzstecker und wickeln Sie das Kabel um den Wickelposten. Installieren Sie die Verschlusschraube und Ablasskappe.
- Entfernen Sie den Abflussschlauch und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.
- Decken Sie die Klimaanlage mit einer Plastiktüte ab. Stellen Sie es an einem trockenen Ort auf, bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf und ergreifen Sie Maßnahmen zur Staubbekämpfung.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und lagern Sie sie ordnungsgemäß.

Hinweis: Stellen Sie die Klimaanlage an einem trockenen Ort auf und lagern Sie alle Maschinenkomponenten ordnungsgemäß.

FEHLERBEHEBUNG

Reparieren oder zerlegen Sie die Klimaanlage nicht selbst. Eine unqualifizierte Reparatur führt zu einer Verletzung der Garantie und kann den Benutzern oder deren Eigenschaften Schaden zufügen.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Klimaanlage funktioniert nicht.	Kein Strom	Schalten Sie es ein, nachdem Sie es an eine Steckdose angeschlossen haben.
	Die Überlaufanzeige zeigt "FL".	Innenwasser ablassen.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch.	Es wird empfohlen, das Gerät bei einer Temperatur von 7-35 °C zu betreiben °C (44-95 °F).
	Im Kühlmodus ist die Umgebungstemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur. Im Heizmodus ist die Umgebungstemperatur höher als die eingestellte Temperatur.	Ändern Sie die eingestellte Temperatur.
	Im Entfeuchtungsmodus ist die Umgebungstemperatur niedrig.	Das Gerät wird in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur über 17 °C aufgestellt °C (62 °F).
Die Kühlwirkung ist nicht gut.	Es gibt direktes Sonnenlicht.	Vorhänge zuziehen.
	Die Türen oder Fenster sind offen; es gibt viele Leute; Es befindet sich im Kühlmodus oder es gibt andere Wärmequellen.	Schließen Sie Türen und Fenster oder installieren Sie eine weitere Klimaanlage.
	Das Filtersieb ist verschmutzt.	Filtersieb reinigen oder ersetzen.
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert.	Hindernisse beseitigen.
Lautes Geräusch	Die Klimaanlage wurde nicht auf eine ebene Fläche gestellt.	Stellen Sie die Klimaanlage an einem flachen und harten Ort auf (um Geräusche zu reduzieren).
Der Kompressor funktioniert nicht.	Der Überhitzungsschutz ist allein aktiviert.	Warten Sie 3 Minuten, bis die Temperatur gefallen ist, und starten Sie dann die Maschine neu.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Der Abstand zwischen der Maschine und der Fernbedienung ist zu groß.	Bewegen Sie die Fernbedienung näher an die Klimaanlage und achten Sie darauf, dass die Fernbedienung direkt auf den Empfänger gerichtet ist.
	Die Fernbedienung ist nicht auf den Empfänger ausgerichtet.	
	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien.
Auf dem Bildschirm erscheint 'E1'.	Rohrleitungstemperaturfühler funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie den Rohrtemperatursensor und die zugehörigen Schaltkreise.
Auf dem Bildschirm erscheint 'E2'.	Der Raumtemperaturfühler funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie den Umgebungstemperatursensor und die zugehörigen Schaltkreise.



Gemäß den Europäischen Verordnungen 2012/19/EU und 2015/863/EU hinsichtlich der Vermeidung von Gefahrenstoffen in elektrischen Geräten sowie der Entsorgung von Abfällen. Das durchgestrichene Containersymbol auf der Verpackung gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt zu entsorgen ist. Daher muss der Benutzer das Gerät nach Beendigung der Benutzung an einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle abgeben oder es an den Hersteller, bei dem es erworben wurde, bei einem Kauf eines neuen, ähnlichen Geräts oder bei einem Tausch zurückgeben. Die sachgemäße differenzierte Entsorgung des aus dem Verkehr gezogenen Geräts für die nachfolgenden umweltgerechten Prozesse zum Recycling, zur Verarbeitung und Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann die Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Strafen nach sich ziehen.

TECHNICAL DATA

Silkair Connect

EN	ES	PT	FR	IT	DE	Characteristics
Power	Potencia	Potência	Puissance	Potenza	Leistung	1010W - 9000BTU
Voltage	Voltaje	Voltagem	Tension	Voltaggio	Spannung	220 - 240 V, 50 Hz
Temp. range	Rango temp.	Faixa de temp.	Plage de temp.	Intervallo di temp.	Temperaturbereich	7 - 35 °C
Speeds	Velocidades	Velocidades	Vitesses	Velocità	Geschwindigkeiten	2
Modes	Modos	Modos	Modes	Modalità	Modi	3
Dimensions	Dimensiones	Dimensões	Dimensions	Dimensioni	Abmessungen	365x355x713 mm

Silkair Home Pro

EN	ES	PT	FR	IT	DE	Characteristics
Power (Cooling/Heating)	Potencia (Calefacción/ Refrigeración)	Potência (Aquecimento/ Refrigeração)	Puissance (Chauffage/Re- froidissement)	Potenza (Riscaldamento/ Raffreddamento)	Leistung (Heizen/Kühlen)	780W - 700W
Voltage	Voltaje	Voltagem	Tension	Voltaggio	Spannung	220 - 240 V, 50 Hz
Temp. range	Rango temp.	Faixa de temp.	Plage de temp.	Intervallo di temp.	Temperaturbereich	7 - 35 °C
Speeds	Velocidades	Velocidades	Vitesses	Velocità	Geschwindigkeiten	2
Modes	Modos	Modos	Modes	Modalità	Modi	4
Dimensions	Dimensiones	Dimensões	Dimensions	Dimensioni	Abmessungen	365x355x713 mm

Silkair Connect Pro

EN	ES	PT	FR	IT	DE	Characteristics
Power (Cooling/Heating)	Potencia (Calefacción/ Refrigeración)	Potência (Aquecimento/ Refrigeração)	Puissance (Chauffage/Re- froidissement)	Potenza (Riscaldamento/ Raffreddamento)	Leistung (Heizen/Kühlen)	1010W - 905W
Voltage	Voltaje	Voltagem	Tension	Voltaggio	Spannung	220 - 240 V, 50 Hz
Temp. range	Rango temp.	Faixa de temp.	Plage de temp.	Intervallo di temp.	Temperaturbereich	7 - 35 °C
Speeds	Velocidades	Velocidades	Vitesses	Velocità	Geschwindigkeiten	2
Modes	Modos	Modos	Modes	Modalità	Modi	4
Dimensions	Dimensiones	Dimensões	Dimensions	Dimensioni	Abmessungen	365x355x713 mm







Made in P.R.C.