


CREATE

PAN STUDIO 20



CAST ALUMINIUM PAN
SARTÉN DE ALUMINIO FUNDIDO

USER MANUAL

INDEX

ENGLISH

General characteristics	6
Instructions for use	6
Care and cleaning	6

PORTUGUÊS

Características gerais	8
Instruções de uso	8
Limpeza e cuidado	8

ITALIANO

Caratteristiche generali	10
Istruzioni per l'uso	10
Pulizia e cura	10

NEDERLANDS

Algemene karakteristieken	12
Reiniging en verzorging	12
Gebruiksaanwijzing	12

ESPAÑOL

características generales	7
Instrucciones de uso	7
Limpieza y cuidado	7

FRANÇAIS

Caractéristiques générales	9
Nettoyage et entretien	9
Mode d'emploi	9

DEUTSCH

Allgemeine merkmale	11
Gebrauchsanweisung	11
Sauberkeit und pflege	11

POLSKI

Ogólna charakterystyka	13
Czyszczenie i pielęgnacja	13
Instrukcja użycia	13

ENGLISH

GENERAL CHARACTERISTICS

- Superior quality marble pattern non-stick coating.
- Excellent non-stick performance, healthy cooking with little or no oil.
- PTFE & PFOA free food grade non-stick coating, following LFGB standard.
- Soft cool touch Bakelite handle, heat-resistant.
- Easy to clean.

IMPORTANT:

Continued use on gas fires will cause colour changes in the exterior coating material. Likewise, the interior coating material will change colour due to the natural wear and tear of use. This is not a defect and does not affect the functionality of the product.

Accidental bumps or drops could damage the Bakelite insulating coating or exterior paint. Be careful.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Remove all packaging materials and labels. Please recycle waste properly.
- Wash in warm soapy water; rinse and dry thoroughly with a soft cloth.
- Follow this steps before first use as follows:
 1. Heat clean, dry pan on low heat for 30 seconds.
 2. Remove from heat and add 1 tablespoon of vegetable oil.
 3. Using a paper towel, rub the oil all over the entire interior surface of the pan.

CARE AND CLEANING

- Do not preheat your cookware on high heat.
- Do not allow the pan to boil dry.
- Allow the pan to cool before thoroughly washing after each use. Plunging a hot pan into water can cause irreparable warping.
- The best way to care for your cookware is to simply wash it in warm water using a cloth or soft sponge. Rinse and dry with a soft towel or paper towel.
- Do not use metal utensils.
- Do not use oven cleaner or any cleaner that is abrasive or which contains chlorine bleach. Do not scratch the non-stick coating.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Revestimiento antiadherente con patrón marmoleo de calidad superior.
- Rendimiento antiadherente excelente. Cocina sana con poco o sin aceite.
- Revestimiento antiadherente de categoría alimenticia libre de PTFE y PFOA, siguiendo la norma LFGB.
- Mango de baquelita resiste al calor, suave y frío al tacto.
- Fácil de limpiar.

IMPORTANTE:

El uso continuado sobre fuegos de gas provocará cambios de color en el material del revestimiento exterior. Asimismo, el material del revestimiento interior cambiará de color por efecto del desgaste natural de los usos. Esto no es un defecto y no afecta a la funcionalidad del producto.

Los golpes o caídas accidentales podrían dañar el recubrimiento aislante de baquelita o la pintura exterior. Tenga cuidado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire todos los materiales del embalaje y las etiquetas. Recicle siempre los residuos como corresponde.
- Lave la sartén o cacerola con agua jabonosa templada; enjuáguela y séquela minuciosamente con una gamuza suave.
- Siga estos pasos antes del primer uso:
 1. Caliente la sartén o cacerola una vez limpia y seca a potencia baja durante 30 segundos.
 2. Retire del fuego o de la placa y añada 1 cucharada de aceite vegetal.
 3. Con ayuda de una servilleta de papel, frote el aceite por toda la superficie interior de la sartén o cacerola.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- No precaliente los utensilios de cocina a potencia alta.
- No deje que la sartén o cacerola se quede sin líquido mientras está sobre la fuente de calor.
- Deje que la sartén o cacerola se enfríe antes de lavarla minuciosamente después de cada uso. Sumergirla cuando todavía está caliente puede causar deformaciones irreparables.
- La mejor manera de cuidar de sus utensilios de cocina es lavándolos con agua templada y utilizando una gamuza o una esponja suave. Enjuáguela y séquela con un paño suave o una servilleta.
- No utilice utensilios de metal.
- No utilice limpiador de horno ni otros limpiadores que sean abrasivos o que contengan blanqueador con cloro.
- No raye la superficie antiadherente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Revestimento antiaderente com padrão de mármore de qualidade superior.
- Excelente desempenho anti-aderente. Cozinha saudável com pouco ou nenhum óleo.
- Revestimento antiaderente de qualidade alimentar livre de PTFE e PFOA, seguindo o padrão LFGB.
- Pega em baquelite resiste ao calor, suave e frio ao toque.
- Fácil de limpar.

IMPORTANTE:

O uso contínuo em fogueiras a gás causará mudanças de cor no material de revestimento externo. Da mesma forma, o material do revestimento interno mudará de cor devido ao desgaste natural do uso. Isso não é um defeito e não afeta a funcionalidade do produto.

Batidas ou quedas acidentais podem danificar o revestimento isolante de baquelite ou a pintura externa. Tenha cuidado.

INSTRUÇÕES DE USO

- Remova todos os materiais de embalagem e etiquetas. Recicle sempre os resíduos em conformidade.
- Lave a frigideira ou panela com água morna e sabão; enxágue e seque bem com um pano macio.
- Siga estes passos antes da primeira utilização:
 1. Aqueça a frigideira ou panela uma vez limpa e seca em fogo baixo por 30 segundos.
 2. Retire do fogo ou da placa e adicione 1 colher de sopa de óleo vegetal.
 3. Usando um guardanapo de papel, esfregue o óleo em toda a superfície interna da frigideira ou panela.

LIMPEZA E CUIDADO

- Não pré-aqueça os utensílios de cozinha a uma potência elevada.
- Não deixe a frigideira ou panela ficar sem líquido quando estão sobre a fonte de calor.
- Deixe a frigideira ou panela esfriar antes de lavar bem após cada uso. Lavar enquanto ainda está quente pode causar deformações irreparáveis.
- A melhor maneira de cuidar dos seus utensílios de cozinha é lavá-los com água morna e usando uma camurça ou esponja macia. Enxaguar e secar com um pano macio ou guardanapo.
- Não utilize utensílios metálicos.
- Não utilize produtos de limpeza do forno ou outros produtos de limpeza que sejam abrasivos ou contenham lixívia.
- Não risque a superfície antiaderente.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Revêtement anti-adhésif avec motif marbré de qualité supérieure.
- Excellente performance antiadhésive. Cuisine saine avec peu ou pas d'huile.
- Revêtement anti-adhésif de qualité alimentaire, sans PTFE ni PFOA, selon la norme LFGB.
- Le manche en bakélite résiste à la chaleur, Confort y Doux et Froid au toucher.
- Facile à nettoyer.

IMPORTANT:

Une utilisation continue sur les feux à gaz entraînera des changements de couleur dans le matériau de revêtement extérieur. De même, le matériau de la doublure intérieure changera de couleur en raison de l'usure naturelle de l'utilisation. Ce n'est pas un défaut et n'affecte pas la fonctionnalité du produit.

Des chocs ou des chutes accidentels peuvent endommager le revêtement isolant en bakélite ou la peinture extérieure. Faites attention.

MODE D'EMPLOI

- Retirer tous les matériaux d'emballage et les étiquettes. Recyclez toujours les déchets en conséquence.
- Laver la casserole avec de l'eau chaude savonneuse ; rincer et sécher soigneusement avec un chiffon doux.
- Suivez ces étapes avant la première utilisation :
 1. Chauffer la poêle ou la casserole une fois propre et sécher à basse puissance pendant 30 secondes.
 2. Retirer du feu ou de la plaque et ajouter 1 cuillère à soupe d'huile végétale.
 3. À l'aide d'une serviette de papier, frotter l'huile sur toute la surface intérieure de la poêle ou de la casserole.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne préchauffez pas les ustensiles de cuisine à puissance élevée.
- Ne laissez pas la poêle ou la casserole manquer de liquide lorsqu'elle est sur la source de chaleur.
- Laisser refroidir la poêle ou la casserole avant de bien la laver après chaque utilisation. L'immerger alors qu'il est encore chaud peut provoquer des déformations irréparables.
- La meilleure façon d'entretenir vos ustensiles de cuisine est de les laver à l'eau tiède et à l'aide d'une peau de chamois ou d'une éponge douce. Rincer et sécher avec un chiffon doux ou une serviette de table.
- N'utilisez pas d'ustensiles en métal.
- N'utilisez pas de nettoyeur pour four ou d'autres nettoyeurs qui sont abrasifs ou qui contiennent de l'eau de Javel.
- Ne grattez pas la surface antiadhésive.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Rivestimento antiaderente con effetto marmo di qualità superiore.
- Eccellenti prestazioni antiaderenti. Cucina sana con poco o niente olio.
- Rivestimento antiaderente alimentare privo di PTFE e PFOA, secondo lo standard LFGB.
- Manico in bachelite resiste al caldo, morbido e freddo al tatto.
- Facile da pulire.

IMPORTANTE:

L'uso continuato su fuochi a gas provocherà cambiamenti di colore nel materiale di rivestimento esterno. Allo stesso modo, il materiale del rivestimento interno cambierà colore a causa della naturale usura dell'uso. Questo non è un difetto e non pregiudica la funzionalità del prodotto.

Urti o cadute accidentali potrebbero danneggiare il rivestimento isolante in bachelite o la vernice esterna. Stai attento.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Remova todos os materiais de embalagem e etiquetas. Recicle sempre os resíduos em conformidade.
- Lave a frigideira ou panela com água morna e sabão; enxágue e seque bem com um pano macio.
- Siga estes passos antes da primeira utilização:
 1. Aqueça a frigideira ou panela uma vez limpa e seca em fogo baixo por 30 segundos.
 2. Retire do fogo ou da placa e adicione 1 colher de sopa de óleo vegetal.
 3. Usando um guardanapo de papel, esfregue o óleo em toda a superfície interna da frigideira ou panela.

PULIZIA E CURA

- Non preriscaldare gli utensili da cucina ad alta potenza.
- Non lasciare che la padella o la pentola rimanga senza liquido mentre si trova sulla fonte di calore.
- Lasciare raffreddare la padella o pentola prima di lavarla accuratamente dopo ogni utilizzo. L'immersione in acqua fredda mentre il prodotto è caldo può causare deformazioni irreparabili.
- Il modo migliore per prendersi cura dei vostri utensili da cucina è quello di lavarli con acqua calda e con un camoscio o una spugna morbida. Risciacquare e asciugare con un panno morbido o un tovagliolo.
- Non utilizzare utensili metallici.
- Non utilizzare detergenti per forni o altri detergenti abrasivi o contenenti candeggina.
- Non graffiare la superficie antiaderente.

ALLGEMEINE MERKMALE

- Antihaftbeschichtung mit hochwertigem Marmormuster.
- Hervorragende Antihafte Wirkung. Gesunde Küche mit wenig oder keinem Öl
- Antihaftbeschichtung für Lebensmittel, frei von PTFE und PFOA, nach LFGB-Standard
- Der Griff aus Bakelit widersteht Hitze, angenehm und kühl bei Berührung
- Leicht zu reinigen.

WICHTIG:

Die fortgesetzte Verwendung bei Gasbränden führt zu Farbveränderungen im Außenverkleidungsmaterial. Ebenso ändert das Material des Innenfutters aufgrund des natürlichen Verschleißes seine Farbe. Dies ist kein Mangel und beeinträchtigt die Funktionalität des Produkts nicht.

Unbeabsichtigte Stöße oder Stürze können die Bakelit-Isolierbeschichtung oder die Außenfarbe beschädigen. Achtung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten. Entsorgen Sie den Abfall immer entsprechend
- Waschen Sie die Pfanne/Kochtopf mit warmen Seifenwasser, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch.
- Führen Sie diese Schritte vor der ersten Verwendung aus:
 1. Die Pfanne oder den Topf nach der Reinigung erwärmen und bei geringer Leistung 30 Sekunden lang trocknen.
 2. Vom Herd nehmen und 1 Esslöffel Pflanzenöl hinzufügen.
 3. Reiben Sie das Öl mit einer Papierserviette über die gesamte Innenfläche der Pfanne oder des Topfes.

SAUBERKEIT UND PFLEGE

- Küchenutensilien nicht mit hoher Leistung vorheizen.
- Lassen Sie die Pfanne oder den Topf nicht ohne Flüssigkeit auf der Wärmequelle.
- Lassen Sie die Pfanne abkühlen, bevor Sie sie nach jedem Gebrauch gründlich reinigen. Das Eintauchen in noch heißes Wasser kann zu irreparablen Verformungen führen.
- Die beste Art, sich um Ihre Küchenutensilien zu kümmern, ist, sie mit warmem Wasser und einem Schwämmchen oder weichen Lappen zu waschen. Spülen und trocknen Sie mit einem weichen Tuch oder einer Serviette.
- Verwenden Sie keine Metallutensilien.
- Verwenden Sie keinen Ofenreiniger oder andere Reinigungsmittel, die scheuernd sind oder Bleichmittel enthalten.
- Kratzer auf der Antihaftbeschichtung vermeiden.

NEDERLANDS

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

- Antiaanbaklaag met marmerpatroon van superieure kwaliteit.
- Uitstekende anti-aanbakprestaties. Gezond koken met weinig of geen olie.
- Non-stick coating van voedingskwaliteit, vrij van PTFE en PFOA, volgens de LFGB-norm.
- Het handvat van bakeliet is bestand tegen hitte, zacht en koud bij aanraking.
- Makkelijk schoon te maken.

BELANGRIJK:

Voortgezet gebruik op gashaarden veroorzaakt kleurveranderingen in het buitenbekledingsmateriaal. Evenzo zal het materiaal van de binnenbekleding van kleur veranderen door de natuurlijke slijtage door gebruik. Dit is geen defect en heeft geen invloed op de functionaliteit van het product.

Onbedoelde stoten of vallen kunnen de bakelieten isolerende coating of de buitenverf beschadigen. Wees voorzichtig.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en labels. Recycle afval altijd op de juiste manier.
- Was de pan of steelpan in warm zeepsop; spoel en droog grondig met zacht suède.
- Volg deze stappen voor het eerste gebruik:
 1. Verwarm de pan of steelpan eenmaal schoon en droog gedurende 30 seconden op laag vermogen.
 2. Haal van het vuur of van het bord en voeg 1 eetlepel plantaardige olie toe.
 3. Wrijf met een papieren servet de olie over het hele binnenoppervlak van de pan of pan.

REINIGING EN VERZORGING

- Verwarm kookgerei niet voor op hoog vermogen.
- Zorg ervoor dat de pan of steelpan niet zonder vloeistof komt te zitten terwijl deze op de warmtebron staat.
- Laat de pan of steelpan afkoelen voordat je hem na elk gebruik grondig wast. Onderdompelen als het nog warm is, kan onherstelbare vervorming veroorzaken.
- De beste manier om voor uw kookgerei te zorgen, is door ze in lauw water te wassen en een zeem of zachte spons te gebruiken. Spoel en droog met een zachte doek of servet.
- Gebruik geen metalen keukengerei.
- Gebruik geen ovenreiniger of andere reinigingsmiddelen die schurend zijn of chloor bevatten.
- Kras niet op het antiaanbaklaagje.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Nieprzywierająca powłoka z marmurowym wzorem najwyższej jakości.
- Doskonała wydajność nieprzywierająca Zdrowe gotowanie z niewielką ilością lub bez oleju.
- Powłoka nieprzywierająca do produktów spożywczych, wolna od PTFE i PFOA, zgodnie ze standardem LFGB.
- Bakelitowy uchwyt jest odporny na ciepło, miękkość i zimno w dotyku.
- Łatwe do czyszczenia.

WAŻNY:

Dalsze użytkowanie w przypadku pożarów gazu spowoduje zmianę koloru materiału okładziny zewnętrznej. Ponadto materiał wyściółki wewnętrznej zmieni kolor w wyniku naturalnego zużycia podczas użytkowania. Nie jest to wada i nie wpływa na funkcjonalność produktu.

Przypadkowe uderzenia lub upadki mogą uszkodzić bakelitową powłokę izolacyjną lub farbę zewnętrzną. Bądź ostrożny.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i etykiety. Zawsze przetwarzaj odpady prawidłowo.
- Umyj patelnię lub rondel w ciepłej wodzie z mydłem; dokładnie spłucz i osusz miękkim zamszem.
- Przed pierwszym użyciem wykonaj następujące czynności:
 1. Podgrzej patelnię lub rondel po wyczyszczeniu i osusz przy niskiej mocy przez 30 sekund.
 2. Zdejmij z ognia lub z talerza i dodaj 1 łyżkę oleju roślinnego.
 3. Za pomocą papierowej serwetki przetrzyj olej na całej wewnętrznej powierzchni patelni lub rondla.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Nie podgrzewać naczyń kuchennych o dużej mocy.
- Nie pozwól, aby na patelni lub rondlu zabrakło płynu, gdy jest on na źródle ciepła.
- Pozostaw patelnię lub rondel do ostygnięcia przed dokładnym umyciem go po każdym użyciu. Zanurzenie go, gdy jest jeszcze gorący, może spowodować nieodwracalne odkształcenie.
- Najlepszym sposobem dbania o naczynia kuchenne jest mycie ich w letniej wodzie i użycie kozicy lub miękkiej gąbki. Opłucz i osusz miękką ściereczką lub serwetką.
- Nie używaj metalowych przyborów.
- Nie należy używać środków do czyszczenia piekarników ani innych środków ściernych lub zawierających wybielacz chlorowy.
- Nie zarysuj nieprzywierającej powierzchni.

CREATE